

# Anleitung

## BK232 – Einbau Elastikpuffer

Stecken Sie die Elastikpuffer in die entsprechenden Bohrungen ein.

