



Metzler VDM10

Quick-Start-Guide Video-Sprechanlage Version Easy UI 2.0

Vorbereitung:

Die Türstation kann mittels einer Innenstation, ohne den Einsatz eines zusätzlichen PCs in Betrieb genommen werden. Stellen Sie sicher, dass hierfür folgende Voraussetzungen für die Installation erfüllt sind:

- Die Türstation ist mit dem lokalen Netzwerk und einer passenden Spannungsversorgung verbunden
- Mindestens eine Innenstation ist mit Spannung verbunden und ist per Netzwerkkabel mit dem lokalen Netzwerk verbunden
- Die Türstation befindet sich im Auslieferungszustand
- Die Innenstation befindet sich im Auslieferungszustand oder wurde vorher mittels Einstellungen → Erweiterte Einstellung → Konfiguration \rightarrow Systemwartung \rightarrow Gerät in den Auslieferungszustand zurückversetzen in diesen Zustand zurückgesetzt
- Optional: Es befindet sich ein Router mit Internetzugang im Netzwerk
- Optional: Sie haben die Hik-Connect App auf Ihrem Smartphone installiert

Anschluss:

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit (im Lieferumfang ist das Montagematerial und die benötigten Anschlusskabel enthalten).

2-Draht: Verbinden Sie den beiliegenden 2-Draht Anschlussstecker an dem vorgesehenen "2-Wire" Anschluss der Innenstation und schließen Sie die zwei Adern an einem der Kanäle CH1 – CH5 am Audio- / Videoverteiler an. Die Türstation wird an CH6 angeschlossen.



Hinweis: Der Anschluss von 230V AC Transformatoren darf nur durch Fachpersonal erfolgen! Es wird empfohlen für den Anschluss eines Türöffners, das optionale Sicherheitsmodul zu verwenden

LAN/PoE: Stellen Sie eine Verbindung via LAN-Kabel (RJ45-Stecker) zwischen Innenstation und POE-Switch her. Stellen Sie ebenfalls eine Verbindung via LAN-Kabel (RJ45-Stecker) zwischen Türstation und POE-Switch her.



METZLER (VDMI0)

Willkommen

tte geben Sie das neue Passwort ein.

itte geben Sie das Passwort erneut ein. 3 bis 16 Zeichen zulässig, darunter mindestens 2 der folgen Arten: A bis Z. a bis z. 0 bis 9 und Sonderzeichen.

Geben Sie in das Eingabefeld das Administrator Passwort der

Innenstation ein. Wiederholen Sie die Eingabe im zweiten Feld,

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen ein möalichst sicheres Passwort zu vergeben, welches

buchstaben, Kleinbuchstaben, Nummern und Sonderzeichen. Darüber hinaus empfeh-

len wir das Passwort regelmäßig (wöchentlich/monatlich) zu wechseln, im Speziellen

Der Indikator in der Passworteingabe zeigt Ihnen farblich die

Passwortstärke an. Wählen Sie ein Passwort mit der Eigen-

Bestätigen Sie die Eingabe mit der OK-Schaltfläche.

aus mindestens 8 Zeichen besteht und folgende zusätzliche Kriterien erfüllt: Groß-

heitsmodul zu verwenden.

Ersteinrichtung starten:

um Fehleingaben zu vermeiden.

schaft Stark.

beim Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen.

Българс Magyar Ελληνικά Deutsch Italiano English



In welche Wie laute Was war I

Bestätigen Sie die Eingabe mittels Weiter-Schaltfläche



Metzler™ GmbH Täleswiesenstraße 9 D-72770 Reutlingen

www.metzlergmbh.de www.edelstahl-tuerklingel.de www.led-taster.de

	Sprache 1/9	
и		
	Waitas	Überenringen
	weiter	oberspringen

Wählen Sie Ihre bevorzugte Anzeigesprache aus (aktuelle Auswahl ist farbig hervorgehoben).

Bestätigen Sie die Eingabe mittels Weiter-Schaltfläche.

I	Passwort-Rücksetzmethode 2/9						
		Sic	herheitsfrage ändern				
Bitte r	eservierte E-Mail fes	tlegen					
ihreer	nailadresse@anbiet	er.de					
	Zurück	Weiter					

Tragen Sie eine E-Mail-Adresse ein, welche die Informationen zum Zurücksetzen des Passwortes erhält (wenn später die Funktion Passwort vergessen ausgeführt wird).

Passwort-Rücksetzmethode 2/9					
		Reservierte E-Mail ändern			
Stadt wurden Sie geboren	>	Antwort eingeben			
der Name Ihrer Grundschule	>	Antwort eingeben			
r erster Beruf	>	Antwort eingeben			
Zur	ück	Weiter			

Tragen Sie optional über die Schaltfläche "Sicherheitsabfrage ändern" Antworten auf die 3 angezeigten Fragen ein. Diese Antworten werden alternativ (wenn kein Internetzugriff zum Versenden der Rücksetz-E-Mail gegeben ist) beim Zurücksetzen des Passwortes abgefragt.

	Netzwerkein	stellungen 3/9	
IP-Adresse automat	isch abrufen		
Lokale IP			192.0.0.64
Subnetzmaske			255.255.255.0
Gateway			192.0.0.1
	Zurück	Weiter	Überspringen

Setzen Sie hier manuell oder automatisch per DHCP die IP-Adresse Ihrer Innenstation. Tippen Sie einmal kurz auf den Schalter bei IP-Adresse automatisch abrufen, um per DHCP eine Adresse von Ihrem Router zu beziehen.

Tippen Sie direkt auf die angezeigten Adressen, um eine manuelle Konfiguration vorzunehmen.

Bestätigen Sie die Eingabe mittels Weiter-Schaltfläche.

	Einstellungen für	r Innenstationen 4/9	
📖 Innenstation Typ			Innenstation >
Zimmernr			1
Erweitert			>
Registrierungs-Pa Dasselbe wie das	asswort Admin-Passwort.		
	Zurück	Weiter	Überspringen

Legen Sie hier den Betriebsmodus der Innenstation fest. Wählen Sie für die erste Innenstation den Innenstation Typ Innenstation. Möchten Sie weitere Innenstationen einlernen. welche als Nebenstation dienen sollen, müssen Sie als Innenstation Typ die Auswahl Innenerweiterung festlegen. Vergeben Sie die Zimmernr.

Verwenden Sie für die erste Innenstation die bereits vorgeschlagene Zimmernr. 1. Die VDM10-NEO beginnt oben mit Zimmernr. 2!

Registrierungs-Passwort

Alle Geräte im Verbund der Video-Gegensprechanlage müssen aus Sicherheitsgründen das identische Registrierungspasswort verwenden. Legen Sie hier das Passwort fest. Sie können alternativ das Passwort des Administrator-Kontos über die Schaltfläche "Dasselbe wie das Admin Passwort" übertragen.

Hinweis: Überspringen Sie diesen Punkt nicht! Die Vergabe des Registrierungspassworts ist ein zentraler Punkt der Ersteinrichtung. Solange im Ersteinrichtungsmenü nicht konfiguriert erscheint ist das Registrierungspasswort noch nicht zugewiesen.

Bestätigen Sie die Eingabe mittels Weiter-Schaltfläche.

		WLAN	5/9	
(((:				
	Metzler GmbH Gast			<u></u>
	Metzler GmbH			(i)
	PIKO_CI_60_2105-56	090011D		
	EWD_intern			
	FWD gast			
		Zurück	Weiter	Überspringen

Aktivieren Sie hier optional die WLAN-Schnittstelle Ihrer Innenstation durch Betätigen des Schalters. Wählen Sie dann die WLAN-Netzwerk in der Suchliste aus und tragen Sie das WLAN-Passwort ein.

<	WLAN-Einstellungen	
	IP-Adresse automatisch abrufen	
	Lokale IP	192.168.188.162
	Subnetzmaske	255.255.255.0
	Gateway	192.168.188.1
	DNS-Adresse	8.8.8.8
	DNS-Adresse 2	0.0.0.0
	Trennen	

Durch Antippen des Listeneintrages eines ausgewählten WLAN-Netzwerkes, können Sie manuell die IP-Konfiguration vornehmen und über Trennen das WLAN-Netzwerk wieder verlassen

Bestätigen Sie die Eingabe mittels Weiter-Schaltfläche.

6				
	Zeiteinstel	lungen 6/9		
Zeitzone		(GMT+01:00) Amsterd	am, Berlin, Rom, Paris	>
Datumformat			TT-MM-JUJ	>
Zeitformat		Zeit in	n 24-Stunden-Format	>
Zeit			9/02/2024 12:33	>
Sommer-/Winterzeit			Aktiviert	>
	Zurück	Weiter	Überspringer	n

Nehmen Sie hier alle relevanten Zeiteinteilungen für Ihre Innenstation vor.

Hinweis: Das Setzen der korrekten Zeiteinstellungen ist ein kritischer Einrichtungsschritt für die gesamte Video-Gegensprechanlage. Weichen Uhrzeit/Datum/Zeitzone von der aktuellen Uhrzeit ab, kann es beispielsweise zu Problemen bei HIK-Connect oder Validierung der RFID-Karten (Gültigkeitszeitraum) kommen.

Zeitzone: Wählen Sie Ihre Zeitzone aus dem Drop-Down-Feld aus.

Datumformat: JJJJ-MM-TT. TT-MM-JJJJ. MM-TT-JJJJ

Zeitformat: 24-Stunden-Format, 12-Stunden-Format

Zeit:Manuelle Zeitauswahl Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute

Sommer-/Winterzeit:

			it	ommer-/Winterzei	Sor		<
							Sommer-/Winterzeit
2:00	>	So.	>	Letzte Woche	>	Mär	Startzeit
2:00	>	So.	>	Letzte Woche	>	Okt	Endzeit
60 Min.							Zeitverschiebung
2:00 2:00 60 Min.	>	So. So.	>	Letzte Woche Letzte Woche	>	Mär Okt	Sommer-/Winterzeit Startzeit Endzeit Zeitverschiebung

Aktivieren Sie hier, ob das Gerät die automatische Sommer-/ Winterzeit-Umschaltung durchführen soll (empfohlen). Es sind bereits passende Werte für jede Zeitzone hinterlegt. (Std: Aktiviert!)

Bestätigen Sie die Eingabe mittels Weiter-Schaltfläche.



Verbinden Sie hier die Innenstation (nicht mit einer Einstellung Innenerweiterung möglich) mit dem Hik-Connect Dienst, um einen Zugriff über Ihr Smartphone zu ermöglichen.

- 1. Aktivieren Sie die Funktion "Hik-Connect-Dienst aktiveren".
- 2. Geben Sie einen 6-12-stelligen Verifizierungs-Code ein. der später beim Koppeln mit Ihrem Smartphone abgefragt wird.
- 3. Prüfen Sie den Hik-Connect-Serverstatus. Eine Kopplung mit Ihrem Smartphone ist erst möglich, wenn als Status Verbunden angezeigt wird.

- 4. Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den linken QR-Code, um auf den passenden App-Store für Ihr Endgerät zum Installieren der Hik-Connect App zu gelangen.
- 5. Installieren Sie die Hik-Connect App auf Ihrem Smartphone und richten Sie ein Benutzerkonto ein. Starten Sie die App



und drücken Sie auf das Plus-Symbol. um ein neues Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie als Methode QR-Code scannen. Scannen Sie mittels der Hik-Connect App den rechten QR-Code vom Display der Innenstation, um diese hinzuzufügen. Folgen Sie den weiteren Einrichtungsschritten in der App. um die Einrichtung abzuschließen. QR-Code scannen → Gerät hinzufügen

Bestätigen Sie die Eingabe mittels Weiter-Schaltfläche.

		Einstellur	ngen für Türsta	tioner	n 8/9		
)	Türstation auswählen (M Die Seriennummer finden Ihrem Gerät.	lehrfachauswahl) . Sie auf der Verpackt	ing oder auf	Bitte	die Seriennr.	eingeben.	Q
)	L44567240 VDM10-VM-POE-2.0	192.0.0.65	V2.2.63build 2312	213	Deaktiviert) Haupt	
	AB8700713 SDM10	192.0.0.65	V2.3.9build 24020	06	Deaktiviert		
	L43485758 VDM10-VM-POE-2.0	192.0.0.65	V2.2.63build 2312	213	Deaktiviert		
		Zurück		Weite	er	Überspri	ngen

Wählen Sie in der angezeigten Geräteliste Ihre Türstation aus.

- 1. Sofern diese noch nicht aktiviert ist (sich im Auslieferungszustand befindet) klicken Sie den Listeneintrag an. Die Netzwerkparameter werden automatisch vergeben.
- 2. Wählen Sie (sofern verfügbar) weitere Türstation aus der Geräteliste aus, um diese ebenfalls in Betrieb zu nehmen

		Einstellur	ngen für Türstat	tioner	n 8/9		
	Türstation auswählen (M Die Seriennummer finden Ihrem Gerät.	vählen (Mehrfachauswahl). ner finden Sie auf der Verpackung oder auf			Bitte die Seriennr. eingeben.		
	L44567240 VDM10-VM-POE-2.0	192.0.0.65	V2.2.63build 2312	213	Deaktiviert) Haupt	
	AB8700713 SDM10	192.0.0.65	V2.3.9build 24020	06	Deaktiviert) Haupt	
)	L43485758 VDM10-VM-POE-2.0	192.0.0.65	V2.2.63build 2312	213	Deaktiviert) Haupt	
		Zurück	<	Weite	r	Überspri	ngei



Wählen Sie in diesem optionalen Einrichtungsschritt im Netzwerk verfügbare Innenstationen aus der Geräteliste aus, welche der aktuellen Hauptinnenstation als Nebeninnenstationen (Innenerweiterung) hinzugefügt werden sollen.

Es können bis zu 5 Nebenstellen definiert werden.



5 Minuten in Anspruch nehmen.

3. Durch Setzen des Auswahlfeldes "Haupt" legen Sie fest, welche Türstation als Haupttürstation konfiguriert wird. Alle anderen (markierten) Türstationen werden als Nebentürstation in die ausgewählte Haupttürstation eingelernt.

Bestätigen Sie die Eingabe mittels OK-Schaltfläche.

Innenstation Einste	R		
rpackung oder auf Ihrem Gerät.	Bitte die Seri	ennr. eingeben.	Q
192.0.0.64 V2.2.2	Obuild 240104	Deaktiviert	
192.0.0.64 V2.2.2	0build 240104	Deaktiviert	
7	Front and all a		
ZUFUCK	Fertigstelle	n	

Hinweis: Die aktuellen Einstellungen der ausgewählten Innenstationen werden durch diesen Einrichtungsschritt überschrieben. Die Nummerierung der Nebenstationen erfolgt anhand der Reihenfolge der Markierung (Nebenstellen Nummer 1,2,3, usw.).

Bestätigen Sie die Eingabe mittels OK-Schaltfläche.

Abhängig vom Umfang der ausgewählten Nebentürstationen und Nebeninnenstationen, kann der Kopplungsvorgang bis zu



Die Ersteinrichtung Ihrer Video-Gegen-sprechanlage ist erfolgreich abgeschlossen.

QR-Codes scannen, um eine ausführliche Montage und Bedienungsanleitung einzusehen, oder mehr Informationen zur VDM10 zu erhalten.





