



Metzler VDM10 Video-Sprechanlage Anleitung

Wie Sie uns erreichen? Ganz einfach!

Technische Hotline

+49 (0) 7121 3177-333

Für alle Fragen zu unserer VDM10-Serie Montag bis Freitag von 9.00 bis 16.00 Uhr

Technischer Online Support

Für alle Fragen zu unserer VDM10-Serie

www.edelstahl-tuerklingel.de/Kontakt

Persönlicher Online Termin

Vereinbaren Sie ihren persönlichen Support-Termin

www.calendly.com/metzler-gmbh-vdm10-support

Video-Anleitungen

Besuchen Sie unseren YouTube Kanal

www.youtube.com/channel/UC8irktjZBDQh2l0Vl8kURqg



Inhalt

1	Bed	ienungsanleitung	S. 04
2	Haft	ung	S. 04
3	Gerä	itemodifikationen	S. 04
4	Verv	vendete Symbole	S. 05
5	Gefa	ahrenhinweise	S. 06
6	Tech	Inische Daten	S. 11
	6.1	IP-Außenstation	S. 11
	6.2	IP-Innenstation	S. 11
7	Met	zler VDM10	
	Vide	o Gegensprechanlage PoE/LAN	S. 12
8	Met	zler VDM10 Video Gegensprechanlage	
	PoE	/2-Draht Serie	S. 14
	8.1	Anschlussvorgaben 2-Draht IP System	S. 16
	8.2	Anschlussvorgaben LAN/PoE IP System	n S. 18
9	Unte	erputzmontage Außenstation	S. 20
10	Aufp	outzmontage Außenstation	S. 21
11	Unte	erputzmontage (RFID) Außenstation	S. 22
12	Unte	erputzmontage (RFID) Außenstation	S. 23
13	Mor	itage Innenstation	S. 24
14	Bes	chreibung der Symbole	
	und	Anschlüsse der Innenstation	S. 25
15	Bes	chreibung der Symbole und	
	Anso	chlüsse der Außenstation	S. 26
	15.1	Verdrahtung Türschloss	S. 27
	15.2	Außenstation 2-Draht-Kabel	
		Verbindung	S. 28
16	Tran	Isformator	S. 28
17	Aud	io-/Video-Verteiler	S. 29
18	Kon	figuration	S. 30
	18.1	Einrichtung der VDM10	
		mit LAN-Anbindung (mit DHCP)	S. 31
	18.2	Einrichtung einer Innenerweiterung	
		VDMI0 mit LAN-Anbindung	
		(Mit DHCP)	S. 32
	18.3	Einrichtung der VDMIO	c 77
		onne LAN-Anbindung (onne DHCP)	5.33
	10 /		
	18.4	Einrichtung einer Innenerweiterung	
	18.4	Einrichtung einer Innenerweiterung VDM10 ohne LAN-Anbindung	6.7/
	18.4	Einrichtung einer Innenerweiterung VDM10 ohne LAN-Anbindung (Ohne DHCP)	S. 34
	18.4 18.5	Einrichtung einer Innenerweiterung VDM10 ohne LAN-Anbindung (Ohne DHCP) Verbindung einer Innenstation	S. 34
	18.4 18.5	Einrichtung einer Innenerweiterung VDM10 ohne LAN-Anbindung (Ohne DHCP) Verbindung einer Innenstation zu einer LAN/PoE Außenstation	S. 34
	18.4 18.5	Einrichtung einer Innenerweiterung VDM10 ohne LAN-Anbindung (Ohne DHCP) Verbindung einer Innenstation zu einer LAN/PoE Außenstation über WLAN Einrichtung der VDM10	S. 34 S. 35
	18.4 18.5 18.6	Einrichtung einer Innenerweiterung VDM10 ohne LAN-Anbindung (Ohne DHCP) Verbindung einer Innenstation zu einer LAN/PoE Außenstation über WLAN Einrichtung der VDM10 in der 2. oder 3. Klingeltaster Variante	S. 34 S. 35
10	18.4 18.5 18.6	Einrichtung einer Innenerweiterung VDM10 ohne LAN-Anbindung (Ohne DHCP) Verbindung einer Innenstation zu einer LAN/PoE Außenstation über WLAN Einrichtung der VDM10 in der 2- oder 3 Klingeltaster Variante	S. 34 S. 35 S. 39
19	18.4 18.5 18.6 Einr	Einrichtung einer Innenerweiterung VDM10 ohne LAN-Anbindung (Ohne DHCP) Verbindung einer Innenstation zu einer LAN/PoE Außenstation über WLAN Einrichtung der VDM10 in der 2- oder 3 Klingeltaster Variante ichtung der App	S. 34 S. 35 S. 39 S. 40 S. 40
19 20	18.4 18.5 18.6 Einr Eint 201	Einrichtung einer Innenerweiterung VDM10 ohne LAN-Anbindung (Ohne DHCP) Verbindung einer Innenstation zu einer LAN/PoE Außenstation über WLAN Einrichtung der VDM10 in der 2- oder 3 Klingeltaster Variante ichtung der App bindung über die SADP Software Ändern der IP-Adresse	S. 34 S. 35 S. 39 S. 40 S. 41 S. 41
19 20 21	18.4 18.5 18.6 Einr Eink 20.1 Win	Einrichtung einer Innenerweiterung VDM10 ohne LAN-Anbindung (Ohne DHCP) Verbindung einer Innenstation zu einer LAN/PoE Außenstation über WLAN Einrichtung der VDM10 in der 2- oder 3 Klingeltaster Variante ichtung der App bindung über die SADP Software Ändern der IP-Adresse dows Software iV/MS-4200	S. 34 S. 35 S. 39 S. 40 S. 41 S. 41 S. 41 S. 41

	21.1	Systemvoraussetzungen	S. 42
	21.2	Download & Installation	S. 42
	21.3	Administration	S. 42
	21.4	Remote Configuration iVMS-4200	
		- Systemeinstellungen (System)	S. 45
	21.5	Remote Configuration iVMS-4200	
		- Intercomeinstellungen (Intercom)	S. 46
	21.6	Remote Configuration iVMS-4200	
		- Netzwerkeinstellungen (Network)	S. 49
	21.7	Remote Configuration iVMS-4200	
		- Videoeinstellungen	
		(View Scale nur Außenstation)	S. 51
	21.8	Remote Configuration iVMS-4200	
		- Tages-Nacht-Einstellungen	
		(CCD nur Außenstation)	S. 52
22	Anso	chluss des Etagenklingeltasters	S. 52
23	Aktiv	vierung des Etagenrufs	S. 53
24	Gon	gweiterleitung	S. 54
	24.1	Anschluss der Gongweiterleitung	S. 55
	24.2	Aktivierung der Gongweiterleitung	S. 56
25	Einri	chtung mehrerer Außenstationen	S. 58
26	Anbi	ndung einer IP-Kamera	S. 60
27	Einri	chtung VDM10 mit RFID	
	(einf	ache Einrichtung)	S. 64
28	Einri	chtung VDM10 mit RFID	
	(erw	eiterte Einrichtung)	S. 64
29	Einri	chtung VDM10 Horizon	S. 74
30	VDM	110 Horizon	/
	- Inn	enstation mit Namensfeld verknupfen	S. 74
31		110 Horizon	C 02
70	- Ers	tellung eines zugangspasswortes	5.82
52		rightung DEID Kartan und	
		Nontung RFID-Karten und	C 07
77			5. 65
55		tiorung der Rowegungsorkennung	c 07
z /.	- Jus		5.05 C 86
54	7/1		5.00 5.86
	34.1	Aktivierung der Außenstation	5.00
	J- 1 .2	schlägt im Assistenten fehl	5 86
35	Supr	hort	5.00 5.86
55	Sabl	5010	5.00

1. Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie die Komponenten in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf!

Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung.

Zur Vereinfachung der Begriffe verwenden wir "Innenstation" für das Produkt "VDM10 IP Video Innenstation, "Außenstation" für das Produkt VDM10 IP Video Außenstation sowie "mobiles Endgerät" für ein Smartphone/Tablet.

2. Haftung

Die Erstellung dieses Dokuments wurde sorgfältig vorbereitet. Bitte informieren Sie Metzler GmbH über etwaige Ungenauigkeiten oder Unterlassungen.

Metzler GmbH kann nicht für technische oder typografische Fehler verantwortlich gemacht werden und behält sich das Recht vor, Änderungen an dem Produkt und den Handbüchern ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Die Metzler GmbH übernimmt keinerlei Garantie in Bezug auf das in diesem Dokument enthaltene Material, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizierten Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Metzler GmbH haftet nicht für Neben- oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Durchführung oder Verwendung dieses Materials.

Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

3. Gerätemodifikationen

Dieses Gerät muss in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Installationsanleitung installiert und verwendet werden. Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten.

Durch unbefugte Gerätemodifikationen oder Änderungen erlöschen alle anwendbaren Zertifizierungen und Zulassungen.

4. Verwendete Symbole









nicht verhindert, zu Sachschäden führen kann.



falls nicht verhindert, zu Sachschäden führen kann.



Betrieb des Produkts gewährleisten.



Hinweis: Weist auf nützliche Informationen hin, die die optimale Verwendung des Geräts unterstützen

METZLER

Achtung: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, falls nicht verhindert, zum Tod oder schweren Verletzungen führt.

Warnung: Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls nicht verhindert zum Tod oder schweren Verletzungen führen

Beachten: Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche, falls

Bitte beachten: Weist auf eine gefährliche Situation hin, welche,

Wichtig: Weist auf wichtige Informationen hin, die den richtigen

5. Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise



Einbau, Montage und Servicearbeiten elektrischer Geräte dürfen ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Bei Nichtbeachten besteht die Gefahr schwerer gesundheitlicher Schäden oder Lebensgefahr durch elektrische Stromschläge.

Geräte mit 110-240V Anschluss:

- Das Gerät darf nur an eine leicht zugängliche Netz-Steckdose angeschlossen werden. Bei Gefahr ist der Netz Stecker zu ziehen. Benutzen Sie für die Stromversorgung des Gerätes ausschließlich das mitgelieferte Originalnetzteil oder einen in dieser Anleitung empfohlenen PoE-Switch/PoE-Injektor (sofern das Gerät PoE unterstützt).
- Durch elektrostatische Aufladung kann bei direktem Kontakt mit der Leiterplatte das Gerät zerstört werden. Vermeiden Sie daher ein direktes Berühren der Leiterplatte zu jeder Zeit.
- Norm EN 60065 bzw. EN 60950 bzw. EN 62368 beachten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es von außen erkennbare Schäden z. B. am Gehäuse, an Bedienelementen oder an den Anschlussbuchsen bzw. eine Funktionsstörung aufweist. Im Zweifelsfall lassen Sie das Gerät von einer autorisierten Fachkraft prüfen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
- Das Gerät enthält keine durch den Anwender zuwartenden Teile. Im Fehlerfall lassen Sie das Gerät von einer autorisierten Fachkraft prüfen.
- Aus Sicherheits-, Zulassungs- und Lizenzgründen (CE/FCC/IC etc.) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet.

- Das Gerät ist kein Spielzeug! Erlauben Sie Kindern nicht damit zu spielen. Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Styroporteile etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Verlegen Sie Kabel stets so, dass diese keine Gefährdungen für Menschen und Haustiere darstellen.
- An Teilen im Gerät liegt Spannung an. Berühren Sie keine Teile, die nicht mit der Installation, der Verdrahtung oder dem Anschluss verbunden sind. Halten Sie die Geräte von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern, die nicht als wetterfest gekennzeichnet sind. Elektrische Stromschläge können die Folge sein.
- Führen Sie keine Installation durch und stellen Sie keine Verbindungen her, während die Stromversorgung eingeschaltet ist. Beschädigungen am Gerät oder elektrische Stromschläge können die Folge sein.
- Bevor Sie die Stromversorgung einschalten, stellen Sie sicher, dass die Drähte nicht gekreuzt oder kurzgeschlossen sind. Feuer oder elektrische Stromschläge können die Folge sein.
- Hochspannung kann intern vorhanden sein.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Elektrische Stromschläge können die Folge sein.
- Das Gerät ist nicht explosionsgeschützt.
- Nicht in der Nähe von Gasen oder brennbarer Materialien installieren oder verwenden. Feuer oder Explosion können entstehen.
- Installieren Sie nicht zwei Stromversorgungen parallel zu einem einzigen Eingang. Feuer oder Beschädigung des Gerätes können entstehen. Achten Sie darauf, nur ein einziges Netzteil an das Gerät anzuschließen.
- Schließen Sie keinen Anschluss am Gerät an eine Netzstromleitung an. Feuer oder elektrische Stromschläge können die Folge sein.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt oder gequetscht ist. Wenn das Netzkabel gebrochen ist, kann es zu einem Brand oder elektrischen Stromschlag kommen.
- Nichts mit nassen Händen anstecken oder abziehen. Elektrische Stromschläge können die Folge sein.

ANLEITUNG VDM10

- Führen Sie kein Metall oder brennbares Material in das Gerät. Feuer, elektrische Stromschläge oder Gerätestörungen können die Folge sein.
- Bestehende Verdrahtungen wie Türgongverdrahtung usw. können Hochspannung enthalten. Schäden am Gerät oder elektrische Stromschläge können auftreten. Die Verdrahtung und Installation müssen von einem gualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Gerätemontage an Wand oder Decke:

- Vermeiden Sie Installationsorte, an denen das Gerät Erschütterungen oder Stößen ausgesetzt ist.
- Bei Geräten mit Kunststoffglas oder Echt Glas, keinen hohen Druck auf das Glas ausüben. Bei Bruch kann es zu Verletzungen kommen.
- Bei Geräten mit LCD, wenn LCD beschädigt ist, nicht mit dem Flüssigkristall in Kontakt kommen. Verletzungen können die Folge sein. Wenn nötig, spülen Sie den Mund aus, reinigen Sie Ihre Augen oder Haut mit klarem Wasser für mindestens 15 Minuten und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Bringen Sie nichts auf dem Gerät an und verdecken Sie das Gerät nicht mit einem Tuch, Silikon, Klebstoff, Farbe, separater Abdeckung etc. Es können Feuer- oder Gerätestörungen auftreten.
- Installieren Sie das Gerät nicht an einem folgenden Orte: Orte, die häufigen Vibrationen oder Stößen ausgesetzt sind. Feuer, Stromschlag oder Gerätestörungen können die Folge sein. Orte unter direktem Sonnenlicht oder Orte in der Nähe von Heizgeräten, die in der Temperatur variieren. Orte mit Staub, Öl, Chemikalien, Schwefelwasserstoff (heiße Quellen). Orte, die extremer Feuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind, wie Bäder, Keller, Gewächshäuser, etc. Orte, an denen die Temperatur extrem niedrig ist, wie z. B. in einem gekühlten Bereich oder vor einer Klimaanlage. Orte, die Dampf oder Rauch ausgesetzt sind (z.B. In der Nähe von Heiz- oder Kochflächen). Orte, an denen Geräusch erzeugende Geräte wie Dimm Schalter oder Wechselrichter-Elektrogeräte in unmittelbarer Nähe sind.
- Bei Geräten mit Gegensprechfunktion ist darauf zu achten, dass ein Anruftest durchgeführt wird, bei dem beide Gegensprechgeräte auf geringer Lautstärke eingestellt sind. Ein plötzlicher Anruf etc. kann ankommen und das Gehör schädigen.

- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Alle Geräte, die nicht als wetterfest gekennzeichnet sind, sind nur für den Innenbereich konzipiert und nicht im Freien zu benutzen.
- Geräte, die als wetterfest gekennzeichnet sind, nicht mit Hochdruckwasser besprühen. Gerätestörungen können die Folge sein.
- Die Verwendung des Geräts muss unter Beachtung der örtlich geltenden rechtlichen Bestimmungen erfolgen. Lagern Sie das Gerät in einer trockenen und belüfteten Umgebung.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät weder Stößen noch starkem Druck ausgesetzt ist.
- Installieren Sie das Gerät nicht an instabilen Halterungen, Oberflächen oder Wänden.
- Stellen Sie sicher, dass das Material stabil genug ist, um das Gewicht des Geräts zu tragen.
- Verwenden Sie bei der Installation des Geräts ausschließlich passende Werkzeuge. Ein zu großer Kraftaufwand mit Werkzeugen kann das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie keine chemischen, ätzenden oder aerosolhaltigen Reinigungsmittel. Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, trockenes Tuch.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das den technischen Daten des Geräts entspricht. Dieses ist von der Metzler GmbH erhältlich.
- Verwenden Sie ausschließlich Ersatzteile die von der Metzler GmbH bereitgestellt oder empfohlen werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenden Sie sich bezüglich Reparatur und Wartung an die Metzler GmbH.
- Halten Sie das Gerät mehr als 1m entfernt von Mikrowelle, Radio, TV, WLAN-Router und anderen drahtlosen Geräten.
- Bei Geräten mit Gegensprechfunktion oder eingebautem Lautsprecher oder eingebautem Mikrofon oder Signalübertragungsfunktion, installieren Sie die Drähte mehr als 50cm entfernt von 100-240V Wechselstromverdrahtung. Ansonsten können Wechselstrominduzierte Geräusche und/oder Gerätestörungen auftreten.

METZLER

ANLEITUNG VDM10

- Installieren Sie das Gerät in einem Bereich, der für zukünftige Inspektionen, Reparaturen und Wartungen zugänglich ist.
- Wenn das Gerät in der Nähe eines Mobiltelefons verwendet wird, kann das Gerät gestört werden.
- Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es fallen gelassen wird. Mit Vorsicht behandeln.
- Das Gerät wird während eines Stromausfalls außer Betrieb gesetzt.
- Bei Geräten mit Gegensprechfunktion oder eingebautem Lautsprecher oder eingebautem Mikrofon kann das Gerät in Bereichen, in denen Antennen von Mobilfunksendern, Radio- oder TV- Sendern in der Nähe sind, beeinträchtigt werden.
- Bei Geräten mit LCD-Bildschirm muss im Voraus darauf hingewiesen werden, dass bei einem LCD-Panel, obwohl es mit sehr hohen Präzisionstechniken hergestellt wird, unvermeidlich ein sehr kleiner Teil seiner Bildelemente nicht immer beleuchtet oder gar nicht beleuchtet wird. Dies gilt nicht als Gerätefehler.
- Bei Geräten mit Gegensprechfunktion können Umgebungsgeräusche um das Gerät herum eine reibungslose Kommunikation behindern. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Bei Geräten mit Benutzername/Passwort ist der Anwender für den Zugriff mittels Benutzername/Passwort auf das Gerät verantwortlich. Vergewissern Sie sich ein Passwort zu verwenden, das von einem Dritten nicht leicht erraten werden kann.
- Wir empfehlen Ihnen, das Passwort regelmäßig zu ändern.

Wir haften unter keinen Umständen für Schäden, die aufgrund von Fehlern in der Stromversorgung, Netzwerkgeräten oder Endgeräten auftreten; Ausfälle aufgrund von Internetanbietern und Mobilfunkanbietern. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.



6. Technische Daten 6.1 IP-Außenstation



6.2 IP-Innenstation



10

mit 2 Mega- 🛛 🗖	IR-Beleuchtung
Illumination 🛛	Built-in Lautsprecher
	RS-485 zur Verbindung
/2 Draht	mit Erweiterungsmodulen
	4 × Alarmeingang
30° 🔹	Schutzklasse: IP65
	Spannungseingang:
6°	12V DC/PoE (IEEE 802.3af)
sung:	Маве:
	98mm × 99.8mm × 43.9mm
nierung:	Stromverbrauch: 10W
	Betriebstemperatur:
	-40°C bis +60°C

em:	•	Betriebstemperatur:
Linux		-10°C bis 55°C
ystem		Маве:
8MB		200mm × 140mm × 24.1mm
		Gewicht: 0,355Kg
oll Colorful		WLAN-Übertragungs-
		leistung:
024×600px		802.11b:16dBm
en		+/- 1.5dBm,
		802.11g:15dBm
rdrückung		+/- 1.5dBm,
nterdrückung		802.11n(ht20):14dBm
s omnidirek-		+/- 1.5dBm,
rofon		802.11n(ht40):12dBm
tsprecher		+/- 1.5dBm
		WLAN-Übertragungs-
eingang:		frequenz:
, Standard		2.4GHz~2.4835GHz
/1A		
Ifnahme:		

7. Metzler VDM10 Video Gegensprechanlage PoE/LAN

Anschlussübersicht: VDM10 mit einem Klingeltaster



Achtung

Stellen Sie sicher, dass alle zugehörigen Geräte während der Installation ausgeschaltet sind.

Kabeltyp

Bitte verwenden Sie ein LAN-Kabel mit der Spezifikation CAT5-CAT7. Telefonkabel dürfen nicht als LAN-Kabel umkonfektioniert werden.





Achtung

Stellen Sie sicher, dass alle zugehörigen Geräte während der Installation ausgeschaltet sind.

Kabeltyp

Bitte verwenden Sie ein LAN-Kabel mit der Spezifikation CAT5-CAT7. Telefonkabel dürfen nicht als LAN-Kabel umkonfektioniert werden.

8. Metzler VDM10 Video Gegensprechanlage 2-Draht Serie

Anschlussübersicht: VDM10 mit einem Klingeltaster

Anschlussübersicht: VDM10 mit 2 oder 3 Klingeltastern



Achtung

Stellen Sie sicher, dass alle zugehörigen Geräte während der Installation ausgeschaltet sind.

Kabeltyp

Wählen Sie den Kabeltyp entsprechend dem Abstand zwischen der Außenstation und dem Audio/Video-Verteiler. Beachten Sie außerdem bei der Wahl des Kabeltypes die Leistungsbeschränkungen für den 2-Draht Anschluss.



Achtung

Stellen Sie sicher, dass alle zugehörigen Geräte während der Installation ausgeschaltet sind.

Kabeltyp

Wählen Sie den Kabeltyp entsprechend dem Abstand zwischen der Außenstation und dem Audio/Video-Verteiler. Beachten Sie außerdem bei der Wahl des Kabeltypes die Leistungsbeschränkungen für den 2-Draht Anschluss.

8.1 Anschlussvorgaben 2-Draht IP

Begriffserklärung

Twisted Pair:	Verseiltes / verdrilltes Adern Paar in einem Kabel
Parallele Adern:	Nicht verseilte Adern in einem Kabel
A/V-Verteiler:	Audio- / Videoverteiler für den Anschluss der VDM10
VDM10-VM-2-Draht:	VDM10 2-Draht Türstation / Kameramodul
VDM10-IS-2-Draht:	VDM10 2-Draht Innenstation
Impedanz:	Ohm'scher Widerstand in einem Leiter

Anschlussschema:

Falsch







Kabelarten:



Standards für den 2-Draht Anschluss:

- 1. Um eine stabile Signalübertragung zu gewährleisten, muss die VDM10 im 2-Draht System sternförmig angeschlossen werden. Für jedes Gerät muss ein eigenes Kabel zur Verfügung stehen. Das Durchschleifen mehrerer Geräte mit unterschiedlichen Adern in einem Kabel, führt zu Verbindungsabbrüchen.
- **2.** Es wird empfohlen, Kabel mit Abschirmschicht zu verwenden. Sollten mehrere Kabel ohne Abschirmschicht nebeneinander verlaufen, kann dies die Signalstabilität beeinträchtigen. Sie sollten vor der Installation einen Test durchführen.

- **3.** Da die Impedanz der Adern eines Netzwerkkabels über 42Ω / 100m liegt, kann ein Netzwerkkabel nicht genug Strom an die Innenstation übertragen. Deshalb dürfen Netzwerkkabel für die Installation des 2-Draht Systems nicht verwendet werden.
- 4. Die 240V wechselspannungsführenden Leitungen im Haus können die Signalübertragung der VDM10 beeinträchtigen. Diese müssen separat verdrahtet sein und der Abstand sollte mehr als 0,5 Meter betragen. Der Audio-/Videoverteiler darf nicht im Schaltschrank montiert werden!

Maximal erreichbare Kabellänge - Twisted Pair					
Kabelweg	Twisted Pair Kabel 24 AWG (0,2mm²)	Twisted Pair Kabel 20 AWG (0,5mm²)	Twisted Pair Kabel 18 AWG (0,8mm²)	Twisted Pair Kabel 16 AWG (1mm²)	
A/V-Verteiler- VDM10-VM-2-Draht	Übertragungs- distanz ≤ 35m	Übertragungs- distanz ≤ 60m	Übertragungs- distanz ≤ 60m	Übertragungs- distanz ≤ 60m	
A/V-Verteiler- VDM10-IS-2-Draht	Übertragungs- distanz ≤ 35m	Übertragungs- distanz ≤ 100m	Übertragungs- distanz ≤ 100m	Übertragungs- distanz ≤ 100m	

Maximal erreichbare Kabellänge - Parallele Adern					
Kabelweg	Parallele Adern 24 AWG (0,2mm²)	Parallele Adern 20 AWG (0,5mm²)	Parallele Adern 18 AWG (0,8mm²)	Parallele Adern 16 AWG (1mm²)	
A/V-Verteiler- VDM10-VM*-2-Draht	-	Übertragungsdis- tanz ≤ 35m	Übertragungsdis- tanz ≤ 35m	Übertragungsdis- tanz ≤ 35m	
A/V-Verteiler- VDM10-IS*-2-Draht	Übertragungsdis- tanz ≤ 50m	Übertragungsdis- tanz ≤ 100m	Übertragungsdis- tanz ≤ 100m	Übertragungsdis- tanz ≤ 100m	

Geräteinstallation:

- 1. Die Installationsumgebung (Temperatur, Feuchtigkeit usw.) muss den Anforderungen in den Spezifikationen entsprechen oder die Ausgangsleistung könnte beeinträchtig werden
- 2. Die Innenstation sollte an einen beliebigen Anschluss von CHI bis CH5 des Audio-/Videoverteilers angeschlossen werden. Die Außenstation wird an CH6 des Audio-/Videoverteilers angeschlossen.

- 3. Bis zu 15 Audio- / Videoverteiler können kaskadiert werden. Wenn mehr Verteiler benötigt werden, sollten Sie einen Netzwerk-Switch kaskadieren, der 1000 Mbit/s unterstützt. Das gesamte 2-Draht-System kann bis 500 Geräte versorgen.
- 4. Für den Anschluss eines elektrischen Türöffners an der VDM10 Türstation, ist eine separate Verkabelung und eine separate Stromversorgung notwendig (Die Stromversorgung richtet sich nach den Vorgaben des elektrischen Türöffners!)

8.2 Anschlussvorgaben LAN/PoE IP

Begriffserklärung:

Twisted Pair:	Verseitles / verdrilltes Adern Paar in einem Kabel
LAN:	"Local Area Network" (Lokales Datennetzwerk)
RJ45:	Steckertyp der LAN-Kabel für den Anschluss von Netzwerkgeräten
CAT:	Leistungsklasse bzw. Kategorie der LAN-Kabel
PoE:	"Power over Ethernet" (Stromversorgung über LAN-Kabel)
VDM10-VM-PoE:	VDM10 LAN/PoE Türstation / Kameramodul
VDM10-IS-PoE:	VDM10 LAN/PoE Innenstation
VDM10-PoE-Switch:	Datenverteiler und Stromversorgung

Zu verwendende Netzwerkka	bel: CAT5e – CAT7
Anschluss:	RJ45
Leitungslängen:	CAT5e: bis 60m, CAT6 aufwärts: bis 100m
PoE-Standard:	IEEE 802.3af

Twisted Pair Netzwerkkabel



RJ45 Stecker



Standards für den LAN/PoE Anschluss:

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=jOM8TBgvVq4

1. Achten Sie darauf, dass die Netzwerkkabel an den Anschlussstellen ausreichend Reserve aufweisen (ca. 1,5m – 2m). Die einzelnen Netzwerkkabel sollen zur Erleichterung der Verkabelung gekennzeichnet werden.



Video-Anleitung

- 2. Die 240V wechselspannungsführenden Leitungen im Haus können die Signalübertragung der VDM10 beeinträchtigen. Diese müssen separat verdrahtet sein und der Abstand sollte mehr als 0,5 Meter betragen.
- **3.** Für den Anschluss der Innenstationen empfiehlt es sich, ein flexibles Netzwerkkabel zu verwenden. Für den Anschluss ist eine PoE-Stromversorgung notwendig (PoE-Switch)
- **4.** Für den Anschluss eines elektrischen Türöffners an der VDM10 Türstation, ist eine separate Verkabelung und eine separate Stromversorgung notwendig (Die Stromversorgung richtet sich nach den Vorgaben des elektrischen Türöffners!)
- 5. Belegung der RJ45-Steckverbindung je nach Speisung:



	Farben nach		10/100 MBit/s				
Pins am RJ45 Stecker	T568A	T568B	Alternative A DC und Daten kombiniert (Phantomspeisung)		Alternative AAlternative B568BDC und Daten kombiniert (Phantomspeisung)DC auf unbenutzten Leitungen (Spair-Pair-Speisung)		ative B benutzten ngen -Speisung)
Pin 1	weiß/grün	weiß/orange	Tx +	DC -	Tx +	-	
Pin 2	grün	orange	Tx -	DC -	Tx -	-	
Pin 3	weiß/orange	weiß/grün	Rx +	DC +	Rx +	-	
Pin 4	blau	blau	unbe	nutzt	-	DC +	
Pin 5	weiß/blau	weiß/blau	unbe	nutzt	-	DC +	
Pin 6	orange	grün	Rx -	DC +	Rx -	-	
Pin 7	weiß/braun	weiß/braun	unbe	nutzt	-	DC -	
Pin 8	braun	braun	unbe	nutzt	-	DC -	

9. Unterputzmontage Außenstation

VDM10-AP2-Kasten

Montagematerial

- 4×Dübel
- 4×Schrauben
- 1×Universal-Silikonkleber

Montage

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=nGEoPRg_pR4

- 1. Erzeugen Sie eine Aussparung H 230 × B 124 ×T 39 mm in der Wand.
- 2. Lösen den AP2-Kasten von der Frontplatte.
- **3.** Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein.
- 4. Falls die Position der Kabeltülle unpassend ist, kann auf der Rückseite eine weitere Öffnung durch herausbrechen der gelaserten Form erzeugt werden. Auf der Unterseite können zwei weitere Öffnungen erzeugt werden.
- 5. Setzen Sie den AP2-Kasten ein, so dass das Gehäuse ohne Dichtung bündig mit der Wand ist.
- 6. Befestigen Sie den AP2-Kasten mittels Schrauben.
- 7. Schließen Sie die Kabel am Videomodul an.
- 8. Testen Sie die Funktion.
- **9.** Zur Abdichtung muss der Universal-Silikonkleber etwa 8mm breit an der Oberseite angebracht werden.
- **10.** Setz Sie nun die Frontplatte zentriert ein. Verbinden Sie die eingebauten Schauben der Frontplatte mittels beilliegendem Sechskantschlüssel mit dem AP2-Kasten.



Video-Anleitung







10. Aufputzmontage Außenstation

VDM10-AP2-Kasten

Montagematerial

- 4 × Dübel
- 4×Schrauben

Montage

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=ics4E6Ohv8s

- 1. Positionieren Sie den AP2-Kasten.
- 2. Markieren Sie die Bohrlöcher.
- **3.** Bohren Sie die Löcher.
- **4.** Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein.
- Befestigen Sie den AP2-Kasten mittels Schrauben.
 Achten Sie hierbei auf die richtige Ausrichtung wie abgebildet.
- 6. Führen Sie die Kabel durch die Kabeltülle.
- 7. Schließen Sie die Kabel am Videomodul an.
- 8. Setzen Sie nun die Frontplatte zentriert ein.
- 9. Verbinden Sie die eingebauten Schauben der Frontplatte mittels beilliegendem Sechskantschlüssel mit dem AP2-Kasten. Ziehen Sie dabei die Schrauben handfest an.





11. Unterputzmontage (RFID) Außenstation

VDM10-AP3-Kasten

Montagematerial

- 4 × Dübel
- 4×Schrauben
- 1×Universal-Silikonkleber

Montage

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=nGEoPRg_pR4

- 1. Erzeugen Sie eine Aussparung H 332 × B 122 ×T 39 mm in der Wand.
- 2. Lösen den AP3-Kasten von der Frontplatte.
- 3. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein.
- 4. Falls die Position der Kabeltülle unpassend ist, kann auf der Rückseite eine weitere Öffnung durch herausbrechen der gelaserten Form erzeugt werden. Auf der Unterseite können zwei weitere Öffnungen erzeugt werden.
- 5. Setzen Sie den AP3-Kasten ein, so dass das Gehäuse ohne Dichtung bündig mit der Wand ist.
- 6. Befestigen Sie den AP3-Kasten mittels Schrauben.
- 7. Schließen Sie die Kabel am Videomodul an.
- 8. Testen Sie die Funktion.
- 9. Zur Abdichtung muss der Universal-Silikonkleber etwa 8mm breit an der Oberseite angebracht werden.
- 10. Setz Sie nun die Frontplatte zentriert ein. Verbinden Sie die eingebauten Schauben der Frontplatte mittels beilliegendem Sechskantschlüssel mit dem AP3-Kasten.



Universal Silikonklebe Sechskant schlüssel

Dübe

AP3-Kaste

Schraube

Kabeltülle

Ausbrechbare Öffnung (auf Rückseite)

Ausbrechbare Öffnungen

(auf Unterseite)

12. Unterputzmontage (RFID) Außenstation VDM10-AP4-Kasten

Montagematerial

- 4 × Dübel
- 4×Schrauben
- 1×Universal-Silikonkleber

Montage

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=nGEoPRg_pR4

- 1. Erzeugen Sie eine Aussparung H 272 × B 124 × T 39 mm in der Wand.
- 2. Lösen den AP4-Kasten von der Frontplatte
- 3. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein.
- 4. Falls die Position der Kabeltülle unpassend ist, können auf der Unterseite zwei weitere Öffnungen durch herausbrechen der gelaserten Form erzeugt werden.
- 5. Setzen Sie den AP4-Kasten ein, so dass das Gehäuse ohne Dichtung bündig mit der Wand ist.
- 6. Befestigen Sie den AP4-Kasten mittels Schrauben.
- 7. Schließen Sie die Kabel am Videomodul an.
- 8. Testen Sie die Funktion.
- 9. Zur Abdichtung muss der Universal-Silikonkleber etwa 8mm breit an der Oberseite angebracht werden.
- 10. Setz Sie nun die Frontplatte zentriert ein. Verbinden Sie die eingebauten Schauben der Frontplatte mittels beilliegendem Sechskantschlüssel mit dem AP4-Kasten.







13. Montage Innenstation



Achtung:

Bevor Sie mit der Montage beginnen, schalten Sie den Strom sämtlicher zum Montageort führenden Leitungen ab. Stellen Sie sicher, dass sich hinter den Bohrlöchern keine Leitungen in der Hauswand befinden.



Montage

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=otLPRtJamEw

- 1. Wählen Sie eine geeignete Montagestelle für die Innenstation. Beachten Sie, dass die Innenstation (versionsabhängig) ein Netzwerkkabel mit PoE oder eine 2-Draht Leitung zur Versorgung benötigt.
- 2. Drücken Sie die Montageplatte an den gewünschten Installationsort gegen die Wand und markieren Sie mit einem Stift die Bohrlöcher. Entfernen Sie die Montageplatte wieder.
- **3.** Bohren Sie die Löcher, führen Sie die Dübel ein und befestigen Sie die Montageplatte.
- **4.** Verbinden Sie die Innenstation mit dem bereits verlegten Lan/PoE oder dem 2-Draht Kabel.
- 5. Hängen Sie die Innenstation von oben in die Montageplatte ein.

14. Beschreibung der Symbole und Anschlüsse der Innenstation

Vorderseite



- 1. Bildschirmanzeige
- 2. Mikrofon
- **3.** Debug-Anschluss
- **4.** LAN/PoE oder 2-Draht-Anschluss
- 5. Lautsprecher
- 6. MicroSD-Karten Slot
- 7. Alarm Terminal
- 8. Externe Stromversorgung



Video-Anleitung



15. Beschreibung der Symbole und Anschlüsse der Außenstation

2-Draht Version





NR.	Schnittstelle	Beschreibung		
A1	NC 1	Ausgang des Türöffners 1 (NC)		
A2	NO1	Ausgang des Türöffners 1 (NO)		
A3	СОМ	Gemeinsame Schnittstelle (Eingang des Türöffners)		
A4	NC2	Ausgang des Türöffners 2 (NC)		
A5	NO2	Ausgang des Türöffners 2 (NO)		
A6	GND	(falls separat) Stromversorgung Kameramodul -		
A7	12V DC	(falls separat) Stromversorgung Kameramodul +		
A8	GND	Belegt von Klingeltaster 1-4		
В1	AIN 2	Belegt von Klingeltaste 2 (Bei Mehrfamilien-Version)		
B 2	AIN 1	Belegt von Klingeltaste 1		
В3	AIN 3	Belegt von Klingeltaste 3 (Bei Mehrfamilien-Version)		
В4	AIN 4	Belegt von Klingeltaste 4 (Bei Mehrfamilien-Version)		
B 5 B 6 B 7 B 8	485- 485+ 12V OUT GND	Zusatzmodul-Verbindung Zusatzmodul-Verbindung Klingeltaste LED-Beleuchtung - Klingeltaste LED-Beleuchtung +		
С	LAN/PoE oder 2-Draht	PoE-Netzwerkschnittstelle (Unterstützt IEEE 802.3af/at-konforme Geräte) Netzwerkschnittstelle und Spannungsversorgung		

Hinweis

Stromversorgung A6 und A7 muss nicht angeschlossen werden. Das Gerät wird entweder über den 2-Draht Anschluss oder den LAN/PoE Anschluss mit Strom versorgt!

COM GND **NO2 N** NC2 NCJ



Die Klemme NCI/COM ist als Standard für den Zugriff auf das Magnetschloss/den Elektroriegel eingestellt.

NO1/COM ist als Voreinstellung für den Zugriff auf den E-Öffner eingestellt. (Türöffner)

Das Schloss sollte selbst mit Strom versorgt werden. Max. Spannung und Strom für das Relais ist 30V und 1A.

Das Relais an NC2/NO2 ist standardmäßig deaktiviert und kann über die iVMS Windows Software aktiviert werden.

15.1 Verdrahtung Türschloss



15.2 Außenstation 2-Draht-Kabel Verbindung



1. Außenstation über 2-Draht-Kabel verbinden.

2. Verbinden Sie die beiden Adern Ihres 2-Draht-Kabels mit der grünen Klemme, welche Sie aus der Außenstation nach unten abziehen können.

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=QmZ9NOfNK24



17. Audio-/Video-Verteiler

Verbinden Sie den Transformator mit dem Audio-/Video-Verteiler über die Anschlussklemme rechts unten (24V DC). Verbinden Sie nun per 2-Draht die Außenstation in CH6 sowie die Innenstation(en) mit dem Audio-/Video Verteiler an den Klemmen CH1-CH5. Schließen Sie ein RJ45 Netzwerkkabel unten links an den Verteiler an.



16. Transformator

Verbinden Sie den 24V DC Transformator über 2-Draht-Kabel am Audio-/Video-Verteiler.

Achtung! Beachten Sie die Polung an dem Transformator und dem Audio-/Videoverteiler!



24V DC Ausgang

230V AC Eingang Hinweis: Der Anschluss elektrischer Anlagen darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

18. Konfiguration

Die gesamte Konfiguration findet über die Innenstation statt. Jeder Klingeltaster benötigt immer mindestens eine Innenstation. Die erste Innenstation wird auch im Assistenten in Schritt 3 als Innenstation eingerichtet. Sollten Sie eine weitere Innenstation erworben haben, richten Sie diese im Assistenten in Schritt 3 bitte als "Innenerweiterung" ein.

Vor der Einrichtung:

- Eine Einrichtung mit LAN-Anschluss und DHCP kann nur dann erfolgen, wenn der Audio-/Videoverteiler in der 2-Draht Variante, oder der PoE Switch in der LAN/PoE Variante mit einem LAN-Kabel an Ihren Internet-Router angeschlossen ist! → 18.1 Einrichtung der VDM10 mit LAN-Anbindung (mit DHCP)
- Sollten Sie den Audio-/Videoverteiler in der 2-Draht Variante, oder den PoE Switch in der LAN/PoE Variante NICHT mit einem LAN-Kabel an Ihren Internet-Router anschließen können, so darf die DHCP-Funktion bei der Einrichtung NICHT aktiviert werden! > 18.3 Einrichtung der VDM10 ohne LAN-Anbindung (ohne DHCP)
- Haben Sie den Audio-/Videoverteiler in der 2-Draht Variante, oder den PoE Switch in der LAN/PoE Variante mit einem LAN-Kabel an Ihren Internet-Router angeschlossen und haben Sie den Geräten DHCP IP-Adressen vergeben, dürfen Sie das WLAN an den Innenstation NICHT aktivieren. Dies kann zu **"Kreisrouting"** führen.
- Handelt es sich bei Ihrer VDM10 um eine Anlage mit mehr als einem Klingeltaster, starten Sie bitte mit dem Punkt + 18.6 Einrichtung der VDM10 in der 2- oder 3 Klingeltaster Variante
- Handelt es sich bei Ihrer VDM10 um eine Anlage mit einem Klingeltaster und mehreren Innenstation, wird nur die erste Innenstation auch als Innenstation eingerichtet. Jede Weitere richten Sie bitte als INNENERWEITERUNG ein. Möchten mehr als eine Innenstation auf **EINEN** Klingeltaster anbinden, wird jede Weitere ebenfalls als INNENERWEITERUNG eingerichtet. → 18.2/18.4 Einrichtung einer Innenerweiterung VDM10
- Eine Kopplung der Geräte über WLAN ist nur in der LAN/PoE Variante möglich. Die Außenstation muss dabei immer via LAN-Kabel angeschlossen sein. Alle Geräte müssen sich hierbei im selben Netzwerk befinden. -> 18.5 Verbindung einer Innenstation zu einer LAN/PoE Außenstation über WLAN

2-Draht Anschluss

Stellen Sie sicher, dass der Video-/Audio-Verteiler über ein Netzwerkkabel mit dem Internet verbunden ist.

PoE Anschluss

Stellen Sie sicher, dass die Außenstation und die Innenstation mit einem PoE-LAN-Kabel, mit einem VDM10 PoE Injektor oder mit einem PoE Switch mit dem Internet verbunden sind.

Stellen Sie sicher, dass alle Geräte während der Aktivierung eingeschaltet sind.

KONFIGURATIONS-/ADMINPASSWORT: 888999

(Für die Einstellungen an der Innenstation)

18.1 Einrichtung der VDM10 mit LAN-Anbindung (mit DHCP)

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=YNQTrohzDr8

- 1. Gerät in Betrieb nehmen
- 2. Assistent startet → bitte erstellen Sie ein sicheres Passwort, notieren sich dieses und bestätigen dann mit "OK".
- **3.** "Assistent Sprache 1/4" → bevorzugte Sprache auswählen und mit "OK" bestätigen.
- 4. Im Fenster "Assistent Netzwerk 2/4" gibt es nun die Möglichkeit den Bezug einer IP-Adresse über den DHCP-Server Ihres verbundenen Routers zu aktivieren. Hierzu klicken Sie bitte kurz, in der ersten Zeile oben rechts, auf den "DHCP-Regler". Dieser "DHCP-Regler" springt nun kurz nach rechts auf die Farbe Grün, bezieht eine IP- Adresse vom DHCP-Server Ihres Routers und springt dann wieder auf seine ursprüngliche Position und die Farbe Grau zurück. Außerdem wird die Adresse des Gateways an Ihr "Heimnetzwerk" angeglichen.
- 5. Mit der "Weiter" Taste verlassen Sie das Fenster "Assistent -Netzwerk 2/4" und gehen zur nächsten Seite "Assistent – Einstellungen 3/4". Wird im Fenster oben rechts "Innenstation" angezeigt, so muss hier nichts mehr eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit "OK" und verlassen Sie die Seite mit der "weiter" Taste. Im Fenster "Assistent - Verbundene Geräte 4/4" finden Sie unterhalb der Suchleiste die verbundene "Außenstation". Rechts in dieser Zeile erscheint ein "Zahnradsymbol" 🚱. Durch Klicken auf das "Zahnradsymbol" öffnet sich ein Fenster mit "Aktivieren". Bestätigen





Sie bitte mit einem Klick auf die "OK" Taste. Klicken Sie danach bitte erneut auf das "Zahnradsymbol" und öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen der Außenstation. In diesem Fenster gibt es wieder die Möglichkeit den "DHCP-Regler" anzuklicken. Dieser "DHCP-Regler" springt nach dem Anklicken nach rechts auf die Farbe Grün, bleibt allerdings jetzt in dieser Position. Ist das der Fall, können Sie die Netzwerkeinstellungen durch Klicken der "OK" Taste verlassen.

6. Jetzt befinden Sie sich wieder im Fenster "Assistent – Verbundene Geräte 4/4". Die angezeigte Außenstation müssen Sie jetzt durch Anklicken auswählen. Die Zeile mit der Außenstation sollte nun in der Farbe Orange hinterlegt sein und einen Haken auf der linken Seite aufweisen. Ist das der Fall, können Sie den Assistenten durch Klicken auf die "Fertigstellen" Taste abschließen.

18.2 Einrichtung einer Innenerweiterung VDM10 mit LAN-Anbindung (mit DHCP)

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=D62Cds7zVTI

- **1.** Gerät in Betrieb nehmen
- **2.** Assistent startet \rightarrow bitte erstellen Sie ein sicheres Passwort, notieren sich dieses und bestätigen dann mit "OK".
- **3.** "Assistent Sprache 1/4" → bevorzugte Sprache auswählen und mit "OK" bestätigen.
- 4. Im Fenster "Assistent Netzwerk 2/4" gibt es nun die Möglichkeit den Bezug einer IP-Adresse über den DHCP-Server Ihres verbundenen Routers zu aktivieren. Hierzu klicken Sie bitte kurz, in der ersten Zeile oben rechts, auf den "DHCP-Regler". Dieser "DHCP-Regler" springt nun kurz nach rechts auf die Farbe Grün, bezieht eine IP- Adresse vom DHCP-Server Ihres Routers und springt dann wieder auf seine ursprüngliche Position und die Farbe Grau zurück. Außerdem wird die Adresse des Gateways an Ihr "Heimnetzwerk" angeglichen.
- 5. Mit der "Weiter" Taste verlassen Sie das Fenster "Assistent Netzwerk 2/4" und gehen zur nächsten Seite "Assistent - Einstellungen 3/4". Bitte ändern Sie hier die Einstellung "Innenstation Typ" über einen Klick auf den Pfeil rechts oben von "Innenstation" auf "Innenerweiterung" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "OK" und verlassen Sie die Seite mit der "weiter" Taste.
- 6. Im Fenster "Assistent Verbundene Geräte 4/4" finden Sie nun unterhalb der Suchleiste die verbundene Innenstation (Hauptstation). Die angezeigte Innenstation (Hauptstation) müssen Sie jetzt durch einen Klick auswählen. Die Zeile mit der Innenstation (Hauptstation) sollte nun in der Farbe Orange hinterlegt sein und einen Haken auf der linken Seite aufweisen.



Video-Anleitung

Ist das der Fall können Sie den Assistenten durch Klicken auf, die "Fertigstellen" Taste abschließen.

18.3 Einrichtung der VDM10 ohne LAN-Anbindung (ohne DHCP)

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=8E5d0p7IL6M

- **1.** Gerät in Betrieb nehmen (im Auslieferungszustand)
- 2. Assistent startet -> bitte erstellen Sie ein sicheres Passwort, notieren sich dieses und bestätigen dann mit "OK".
- 3. "Assistent Sprache 1/4" → Sprache auswählen und mit "OK" bestätigen. "Assistent - Netzwerk 2/4" und "Assistent - Einstellungen 3/4", durch drücken der "weiter" Taste, überspringen bis die Seite "Assistent-Verbundene Geräte 4/4" erscheint.
- **4.** Im Fenster **"Assistent Verbundene Geräte 4/4"** finden Sie unterhalb der Suchleiste die verbundene Außenstation. Rechts in dieser Zeile erscheint ein "Zahnradsymbol". Durch Klicken auf das "Zahnradsymbol" öffnen sich die Netzwerkeinstellungen der Außenstation. In der ersten Zeile finden Sie die IP-Adresse, in der zweiten Zeile die Subnetzmaske und in der dritten Zeile die Adresse des Gateways der Außenstation. Bitte notieren Sie sich die IP-Adresse aus der ersten Zeile und die Adresse des Gateways aus der dritten Zeile. Nun können Sie die Netzwerkeinstellungen durch Klicken der "OK" Taste verlassen.
- 5. Der nächste Schritt ist, durch Klicken auf die "zurück" Taste, zur "Assistent – Netzwerk 2/4" Seite zurückzukehren. Hier finden Sie in der ersten Zeile die IP- Adresse, in der zweiten Zeile die Subnetzmaske und in der dritten Zeile die Adresse des Gateways der einzurichtenden Innenstation. Die IP-Adresse lässt sich durch Anklicken bearbeiten. Hier geben Sie die zuvor notierte IP-Adresse der Außenstation ein und verringern die letzte Zahl um den Faktor "1" und bestätigen mit "Enter". (Beispiel: Lautet die notierte IP-Adresse der Außenstation 192.0.0.65, dann ändern Sie die IP-Adresse im "Assistent – Netzwerk 2/4" auf 192.0.0.64). Nun müssen Sie noch die Adresse des Gateways im Fenster "Assistent - Netzwerk 2/4 angleichen. Die Adresse des Gateways lässt sich durch Anklicken bearbeiten. Hier geben Sie die zuvor notierte Gateway-Adresse der Außenstation ein und bestätigen mit "Enter". (Beispiel: Lautet die notierte Gateway-Adresse der Außenstation 192.0.0.1, müssen Sie die Gateway-Adresse im "Assistent - Netzwerk 2/4" auf 192.0.0.1 angleichen)
- 6. Mit der "weiter" Taste verlassen Sie das Fenster "Assistent - Netzwerk 2/4" und gehen zur nächsten Seite "Assistent -Einstellungen 3/4". Wird im Fenster oben rechts "Innensta-



tion" angezeigt, so muss hier nichts mehr eingestellt werden. Ggf. muss noch ein SIP-Passwort vergeben werden. Hier können Sie dasselbe Passwort wie zu Beginn der Einrichtung verwenden. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit "OK" und verlassen Sie die Seite mit der "weiter" Taste. Jetzt befinden wir uns wieder im Fenster "Assistent - Verbundene Geräte 4/4". Die angezeigte Außenstation müssen Sie jetzt durch einen Klick auswählen. Die Zeile mit der Außenstation sollte nun in der Farbe Orange hinterlegt sein und einen Haken auf der linken Seite aufweisen. Ist das der Fall können Sie den Assistenten durch Klicken auf, die "Fertigstellen" Taste abschlie-Ben. Öffnet sich noch ein Fenster mit "Aktivieren?", bestätigen Sie bitte mit einem Klick auf die "OK" Taste.

18.4 Einrichtung einer Innenerweiterung VDM10 ohne LAN-Anbindung (ohne DHCP)

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=D62Cds7zVTI

- **1.** Gerät in Betrieb nehmen (im Auslieferungszustand)
- **2.** Assistent startet \rightarrow bitte erstellen Sie ein sicheres Passwort, notieren sich dieses und bestätigen dann mit "OK".
- 3. "Assistent Sprache 1/4" → Sprache auswählen und mit "OK" bestätigen. "Assistent – Netzwerk 2/4" durch Klicken der "weiter" Taste, überspringen bis die Seite "Assistent - Netzwerk 3/4" erscheint. Bitte ändern Sie hier die Einstellung "Innenstation Typ" über einen Klick auf den Pfeil rechts oben von "Innenstation" auf "Innenerweiterung" und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "OK". Ggf. muss jetzt noch ein SIP-Passwort vergeben werden. Hier können Sie dasselbe Passwort wie zu Beginn der Einrichtung verwenden. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit "OK" und verlassen Sie die Seite mit der "weiter" Taste.
- 4. Im Fenster "Assistent Verbundene Geräte 4/4" finden Sie nun unterhalb der Suchleiste die verbundene Innenstation (Hauptstation). Rechts in dieser Zeile erscheint ein "Zahnradsymbol". Durch Klicken auf das "Zahnradsymbol" öffnen sich die Netzwerkeinstellungen der Innenstation (Hauptstation). In der ersten Zeile finden Sie die IP-Adresse, in der zweiten Zeile die Subnetzmaske und in der dritten Zeile die Adresse des Gateways der Innenstation (Hauptstation). Bitte notieren Sie sich die IP-Adresse aus der ersten Zeile und die Adresse des Gateways aus der dritten Zeile. Nun können Sie die Netzwerkeinstellungen durch Klicken der "OK" Taste verlassen.
- 5. Der nächste Schritt ist, durch Klicken auf die "zurück" Taste, zur "Assistent - Netzwerk 2/4" Seite zurückzukehren. Hier finden Sie in der ersten Zeile die IP-Adresse, in der zweiten Zeile die Subnetzmaske und in der dritten Zeile die Adresse



des Gateways der einzurichtenden Innenerweiterung. Die IP-Adresse lässt sich durch Anklicken bearbeiten. Hier geben Sie die zuvor notierte IP-Adresse der Innenstation (Hauptstation) ein und verringern die letzte Zahl um den Faktor "1" und bestätigen mit "Enter". (Beispiel: Lautet die notierte IP-Adresse der Außenstation 192.0.0.64, dann ändern Sie die IP-Adresse im "Assistent – Netzwerk 2/4" auf 192.0.0.63) Nun müssen Sie noch die Adresse des Gateways im Fenster "Assistent -Netzwerk 2/4" angleichen. Die Adresse des Gateways lässt sich durch Anklicken bearbeiten. Hier geben Sie die zuvor notierte Gateway-Adresse der Innenstation (Hauptstation) ein und bestätigen mit "Enter". (Beispiel: Lautet die notierte Gateway-Adresse der Außenstation 192.0.0.1, müssen Sie die Gateway-Adresse im "Assistent – Netzwerk 2/4" auf 192.0.0.1 angleichen)

6. Mit der "weiter" Taste verlassen Sie das Fenster "Assistent -Netzwerk 2/4" und auch die nächste Seite "Assistent – Einstellungen 3/4". Jetzt befinden wir uns wieder im Fenster "Assistent - Verbundene Geräte 4/4". Die angezeigte Innenstation (Hauptstation) müssen Sie jetzt durch einen Klick auswählen. Die Zeile mit der Innenstation (Hauptstation) sollte nun in der Farbe Orange hinterlegt sein und einen Haken auf der linken Seite aufweisen. Ist das der Fall können Sie den Assistenten durch Klicken auf, die "Fertigstellen" Taste abschließen. Öffnet sich noch ein Fenster mit "Aktivieren?", bestätigen Sie bitte mit einem Klick auf die "OK" Taste. Die Einrichtung ist jetzt abgeschlossen!

18.5 Verbindung einer Innenstation zu einer LAN/PoE Außenstation über WLAN

Fällt Ihre Entscheidung auf die VDM10 in der LAN/PoE Variante, so gibt es die komfortable Möglichkeit die Innenstationen auch über WLAN mit der Außenstation zu koppeln. Hierzu muss die Außenstation über einen PoE-Switch mit Strom und Netzwerksignal kabelgebunden versorgt werden. Die Außenstation muss im selben Netzwerk sein wie später die Innenstationen. D.h. Sie schließen den PoE-Switch oder PoE-Injektor für die Außenstation an den Router an, über den Sie dann auch die Innenstationen mit dem WLAN-Signal verbinden.

Um die Innenstationen mit Strom zu versorgen, können Sie einen PoE-Injektor verwenden. Dieser wird über einen Netzstecker mit 230V aus der Steckdose versorgt. Den Strom bekommt die Innenstation dann über das Netzwerkkabel, das an den PoE-Injektor in "Power+Data Out" angeschlossen wird. Ein zusätzliches Netzwerkkabel für den LAN-Anschluss am PoE-Injektor wird nicht benötigt, da die Innenstation später mit dem WLAN Ihres Heimnetzwerkes gekoppelt wird.

Anschlussübersicht: VDM10 mit einem Klingeltaster (WLAN-Verbindung)





Anschlussübersicht: VDM10 mit 2 oder 3 Klingeltastern (WLAN-Verbindung)



Vor der Inbetriebnahme

- 1. Im Auslieferungszustand startet die Einrichtung mit der Passwort Vergabe an der Innenstation.
- 2. Gerät in Betrieb nehmen
- **3.** Assistent startet **>** bitte erstellen Sie ein **sicheres Passwort**, notieren Sie sich dieses und bestätigen Sie es dann mit "OK".
- 4. "Assistent Sprache 1/4" → Sprache auswählen und mit "OK" bestätigen.
- 5. Im Fenster "Assistent Netzwerk 2/4" klicken Sie, ohne etwas zu ändern, auf weiter und verlassen den "Assistent -Netzwerk 2/4".
- 6. Richten Sie die erste Innenstation ein, so müssen Sie im "Assistent – Einstellungen 3/4" keine weiteren Einstellungen vornehmen. Wie Sie eine "Innenerweiterung" einrichten, entnehmen Sie bitte dem Punkt "Einrichtung einer Innenerweiterung" der Anleitung. Klicken Sie also bitte auf weiter und gehen Sie zum nächsten Schritt.
- 7. Da Sie das WLAN der Innenstation erst im Nachhinein aktivieren können, wird Ihnen Im "Assistent – Verbundene Geräte 4/4" auch noch keine "Außenstation" angezeigt. Sie dürfen bitte trotzdem auf die "Fertigstellen" Taste drücken und den Assistenten verlassen.

Verbindung mit dem WLAN

- 1. Öffnen Sie die "Einstellungen" im Hauptfenster der Innenstation und dann die "WLAN- Einstellungen" durch Klicken auf das "WLAN-Symbol". Aktivieren sie die WLAN Funktion, indem Sie den Regler oben rechts antippen und auf die Farbe **Grün** setzen.
- 2. Jetzt zeigt die Innenstation Ihnen die verfügbaren "WLAN-Netzwerke" an. Wählen Sie bitte Ihr Netzwerk aus und verbinden Sie die Innenstation, indem Sie Ihr "WLAN-Passwort" eingeben. Wenn Sie erfolgreich verbunden wurden, so wird Ihnen dies mit einem **orangenen Häkchen** links neben dem ausgewählten "WLAN-Netzwerk" angezeigt.
- **3.** Nun ist es notwendig, das SADP-Tool auf Ihrem Windows-PC/ Laptop zu installieren und diesen mit Ihrem Router zu verbinden. Den Link für den Download des SADP-Tools finden Sie unter dem Punkt: "Einbindung über die SADP Software" in dieser Anleitung. Starten Sie nun bitte das SADP-Tool. Hier werden Ihnen nun alle Geräte, die bereits mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden sind, angezeigt. Suchen sie bitte nach dem "VDM10-VM-PoE" und setzen Sie links einen Haken in das Kästchen dieser Zeile. Nun werden Sie aufgefordert mit einer doppelten Passwort Eingabe das Gerät zu aktivieren. Bitte nutzen Sie hierfür dasselbe Passwort, das Sie auch für Ihre Innenstation verwendet haben und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit "Activate". Nun erscheinen die "Network Parameter". Hier setzen Sie bitte einen Haken bei "Enable DHCP",

- geben unten bitte das soeben vergebene Passwort erneut ein und bestätigen die Eingabe mit einem Klick auf "Modify". 4. Im nächsten Schritt gehen wir an der Innenstation wieder in die "Einstellungen". Klicken Sie bitte auf das "Schraubenschlüsselsymbol" rechts unten im Bildschirm und klicken in der ersten Zeile auf Konfiguration. Hier werden Sie aufgefordert das "Admin-Passwort" einzugeben. Dieses lautet: 888999.
- 5. Um sich jetzt mit der Außenstation zu verbinden, klicken Sie bitte auf das Symbol "Geräteverwaltung" rechts unterhalb der "Netzwerkeinstellungen (Weltkugelsymbol)" und dann auf die Zeile "Haupt-Außenstation (D-Serie)". Hier finden Sie unterhalb der Suchleiste die soeben aktivierte "Außenstation". Klicken Sie die Zeile, in der die "Außenstation" angezeigt wird, bitte einmal an. Die Zeile mit der verbundenen "Außenstation" sollte nun in der Farbe Orange hinterlegt sein und ein Häkchen auf der linken Seite dieser Zeile aufweisen. 6. Jetzt können Sie die Einstellungen mit dem "Pfeil" oben links
- im Display verlassen, bis Sie wieder auf den Hauptbildschirm gelangen. Die Einrichtung ist jetzt abgeschlossen.

18.6 Einrichtung der VDM10 in der 2- oder 3 Klingeltaster Variante

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=QmZ9NOfNK24

- **1.** Gerät in Betrieb nehmen
- **2.** Assistent startet \rightarrow bitte erstellen Sie ein sicheres Passwort, notieren sich dieses und bestätigen dann mit "OK".
- **3.** "Assistent Sprache 1/4" → bevorzugte Sprache auswählen und mit "OK" bestätigen.
- 4. Im Fenster "Assistent Netzwerk 2/4" gibt es nun die Möglichkeit den Bezug einer IP-Adresse über den DHCP-Server Ihres verbundenen Routers zu aktivieren. Hierzu klicken Sie bitte kurz, in der ersten Zeile oben rechts, auf den "DHCP-Regler". Dieser "DHCP-Regler" springt nun kurz nach rechts auf die Farbe Grün, bezieht eine IP- Adresse vom DHCP-Server Ihres Routers und springt dann wieder auf seine ursprüngliche Position und die Farbe Grau zurück. Außerdem wird die Adresse des Gateways an Ihr "Heimnetzwerk" angeglichen. Alternativ können Sie die IP-Adresse auch manuell vergeben. 5. Mit der "Weiter" Taste verlassen Sie das Fenster "Assistent - Netzwerk 2/4" und gehen zur nächsten Seite "Assistent -Einstellungen 3/4". Wird im Fenster oben rechts "Innenstation" angezeigt, so muss hier nichts mehr eingestellt werden.
- Darunter finden Sie die Einstellung "Zimmer-Nr.". Hier stellen Sie für den ersten Klingeltaster, (Anschluss AINI an der Außenstation) die "1" ein. Für den zweiten und dritten Klingel-



taster, (Anschluss AIN2/AIN3 an der Außenstation) wählen Sie bitte jeweils die "2" oder die "3". Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit "OK" und verlassen Sie die Seite mit der "weiter" Taste.

- 6. Im Fenster "Assistent Verbundene Geräte 4/4" finden Sie unterhalb der Suchleiste die verbundene "Außenstation". Rechts in dieser Zeile erscheint ein "Zahnradsymbol". Durch Klicken auf das "Zahnradsymbol" öffnet sich ein Fenster mit "Aktivieren". Bestätigen Sie bitte mit einem Klick auf die "OK" Taste. Klicken Sie danach bitte erneut auf das "Zahnradsymbol" und öffnen Sie die Netzwerkeinstellungen der Außenstation. In diesem Fenster gibt es wieder die Möglichkeit den "DHCP- Regler" anzuklicken. Dieser "DHCP-Regler" springt nach dem Anklicken nach rechts auf die Farbe Grün, bleibt allerdings jetzt in dieser Position. Ist das der Fall, können Sie die Netzwerkeinstellungen durch Klicken der "OK" Taste verlassen.
- 7. Jetzt befinden Sie sich wieder im Fenster "Assistent Verbundene Geräte 4/4". Die angezeigte Außenstation müssen Sie jetzt durch Anklicken auswählen. Die Zeile mit der Außenstation sollte nun in der Farbe Orange hinterlegt sein und einen Haken auf der linken Seite aufweisen. Ist das der Fall, können Sie den Assistenten durch Klicken auf die "Fertigstellen" Taste abschließen.

19. Einrichtung der App

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit dem Internet verbunden ist. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass die Außenstation und die Innenstation verbunden sind und normal kommunizieren. Der Verteiler sollte mit einem Netzwerkanschluss verbunden sein.

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=rPsgVHok-YQ

- 1. Laden Sie die Hik Connect App unter: Über Ihren Appstore (iOS) oder Play Store (Android) herunter und richten Sie einen Benutzer-Account ein.
- 2. Starten Sie die Hik-Connect App und melden Sie sich in der App an.
- **3.** Gerät hinzufügen (+ Symbol)
- 4. Hinzufügen der Geräte zur APP per QR-Code. Sie können die Außenstation hinzufügen, indem Sie den QR-Code in den Erweiterten Einstellungen -> Guarding-Vision-Dienst/HikVision Connect, in der Innenstation mit Ihrem Mobilgerät scannen. Für weitere Information nutzen Sie bitte die Hilfefunktion der App.



Video-Anleitung



Android



iOS

20. Einbindung über die SADP Software

Die SADP-Software wird verwendet, um die Innen-/Außenstation zu erkennen, zu aktivieren und das Passwort zurückzusetzen. Die SADP-Software finden Sie auf unserer Homepage:

https://edelstahl-tuerklingel.de/mediafiles/Sonstiges/SADPTool.exe

Installieren Sie die Software entsprechend den Anweisungen am PC und starten Sie anschließend die Software.

- 1. Suchen Sie in der Liste nach der inaktiven Innen-/Außenstation und wählen Sie diese aus.
- 2. Vergeben Sie ein sicheres Passwort und bestätigen Sie die Eingabe des Passworts.
- **3.** Um die Passworteingabe zu bestätigen und die Geräte zu aktivieren, drücken Sie auf das Feld "Activate".

20.1 Ändern der IP-Adresse

- 1. Starten Sie die SADP Software.
- 2. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste der gefundenen Geräte aus.
- **3.** Aktivieren Sie DHCP über die Checkbox **✓** Enable DHCP und geben Sie das von Ihnen vergebene Passwort der Innenstation ein. Administrator-Passwort im Feld "Administrator Password" .

Administrator Password:

- 4. Bestätigen Sie die Änderungen mit einem Klick auf "Modify".

Modify

5. Wiederholen Sie den Vorgang für alle gefundenen Geräte (VDM10 Außenstation sowie Innenstation(en)).

21. Windows Software iVMS-4200

Mit der Windows Software iVMS-4200, welche Sie unter: https://edelstahl-tuerklingel.de/mediafiles/Sonstiges/iVMS-4200V3.8.0.4_E.exe herunterladen können, werden weitere Einstellungen im System gesetzt. Das Sprachpaket (deutsch) ist hier verfügbar: https://edelstahl-tuerklingel.de/mediafiles/Sonstiges/Multilingual-PackageiVMS-4200_3.8.0.4.exe Für die Einbindung über die PC-Software schauen Sie sich bitte auch unsere Video-Anleitung an: https://www.youtube.com/watch?v=odj2lSqMeV8



21.1 Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Microsoft® Windows 7, 8, 10 (64-bit) Grafikkarte: Intel® HD Graphics P4600 oder vergleichbar Bildschirmauflösung: Mindestens HD-Auflösung (1280x720px) Prozessor: Intel® CoreTM i7-6700K @ 4GHz Arbeitsspeicher: 8 GB of RAM

21.2 Download & Installation

Systemvoraussetzungen: Microsoft Windows basierter PC. Laden Sie die Software von: https://edelstahl-tuerklingel.de/mediafiles/Sonstiges/iVMS-4200V3.8.0.4_E.exe sowie Sprachpaket: https://edelstahl-tuerklingel.de/mediafiles/Sonstiges/Multilingual-PackageiVMS-4200_3.8.0.4.exe herunter und installieren Sie diese.

21.3 Administration

In der Software iVMS-4200 können Sie die in Ihrem Netzwerk aktiven Geräte der VDM10 Serie administrieren. Starten Sie den iVMS-4200 Client und wechseln Sie auf die Seite:

Maintenance and Management

Unter **Device Management** -> **Device** finden Sie alle aktivierten und eingerichteten Geräte der VDM10 Serie.

+	٨	d	d
	m	u	u

fügt ein neues Gerät manuell hinzu. (Ermitteln Sie im Vorfeld die IP-Adresse mit dem SADP Tool)

Q Online Device Sucht nach aktiven Geräten im Netzwerk.

Die Außenstation (Video-Sprechanlage) wird bei Device Type als Door Station angezeigt. Die Seriennummer beginnt mit VDM10-VM...

Die Innenstation (Touchscreen-Tablet) wird bei Device Type als Indoor Station angezeigt. Die Seriennummer beginnt mit VDM10-IS...

21.3.1 Passwort PC Software

Die Zugangsdaten, welche im Auslieferungszustand eingestellt wurden, lauten:

Benutzer: admin

Passwort: Das von Ihnen vergebene Passwort der Innenstation. (Außenstation übernimmt bei Ersteinrichtung das zu Beginn vergebene Passwort der Innenstation.)

Bitte ändern Sie die Zugangsdaten für bestmögliche Sicherheit.

21.3.2 Geräte hinzufügen



Um ein neues Gerät hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button Name: Benennen Sie das Gerät mit einem individuellen Namen. Einstellungen in iVMS-4200.

Address: Bitte geben Sie hier die IP-Adresse des Gerätes, das Sie hinzufügen möchten, ein.

Transmission Encryption: Hier bitte KEINEN Haken setzen.

Port: Keine Änderung notwendig.

User Name: admin (für alle Geräte)

Password: Das von Ihnen vergebene Passwort der Innenstation. (Außenstation übernimmt bei Ersteinrichtung das zu Beginn vergebene Passwort der ersten Innenstation.)

	+ Add
) II 12	erk • 👌 = 🗆 X
	×
O IP Segmen	t O Cloud P2P
O HIDDNS	 Batch Import
ame as the group all the channels e device to the	
Add	Cancel

21.3.3 Zeitsynchronisation Außenstation

Um die Zeit auf der Außenstation zu synchronisieren, verwenden Sie die iVMS-4200 Windows Software.

Guarding Vision		
😸 📑 Main View	🔠 Topology 📧 Remote Playback 🛕 Event Center	🐻 Maintenance and Management 💿
=	Device Stream Media Server	Add
E Cerice Management	+ Add Q. Onlin X De 25 Oppre 25 Refer	Adding Mode:
Device	Name Connection L. Network Param: Device Type	Add Offine Device
		* Name Aussenstation
Croup		* Address 192.168.1.14
Event Configuration -		Transmission Encryptio_
🗃 Storage Schedule		* Fort 8000
🚊 Account Management		* User Name admin
System Configuration		* Password
To System Log		Synchronize Ties
		Set the device name as the group O name and add all the channels connected to the device to the
	C Refresh Every 60s	group.
	D IPv4 Device Model Firmwar Securit	
		Add and New Add Cancel
	-	

Aktivieren Sie die Checkbox Synchronize Time um die automatische Zeitsynchronisation zu aktivieren.

Je nach Gerät sind die Optionen unterschiedlich. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem Button Add

Das Gerät sollte nun in der Liste im Status Online erscheinen:

Monitorin	ng 📰	Main View	Access Co	ontrol 🗋	Y Event Center	Maintenanc	e and Manager	ment 🔅 👔	Security Control Pa	nel		То
Device	Stream Med	lia Server										
+ Add	Q Online D	evice X Del	ete 🐰 QR Cod	e 土 Upgrad	e(0) 📿 Refresh 🗎	Get Events from	Device Expo	ort Device				
	Name 🗍	Connection T	Network Param	Device Type	Serial No.	Security Level	Resource Us	Firmware Upgr	ade Oper	ation		
	Aussenstation	IP/Domain	192.168.1.71:80	Door Station	VDM10-VM-POE0120201	Strong	🕑 Online		e version 🖉	0		C
	Innen 2	IP/Domain	192.168.1.13:80	Indoor Stati	VDM10-IS-W-POE012020	Strong	Online	No availabl	e version	0	8	0

21.4 Remote Configuration iVMS-4200 -Systemeinstellungen (System)

21.4.1 Zeitzone, Zeitsynchronisation mit beliebigem NTP Server.

Remote Configuration				×
* 💰 System	Configuring the Time S	ettings (e.g., NTP)		
Device Information				
🎡 General	Time Zone			
🍘 Time	Select Time Zone	(GMT+01:00) Amsterdan	n, Berlin, Bern, Ro 🔻	
System Maintenance	Enable NTP			
🎡 User	Server Address	time.windows.com		
 Intercom 	NTP Port	123		
 Network 	Synchronization Interval	1440	min	
 View Scale 	Enable DST			
• 🚳 CCD	Start Time	Apr. 🔻 First	▼ Sunday ▼ 2	: 00
	End Time	Oct. 💌 The Last	▼ Sunday ▼ 2	\$:00
	DST Bias	60 min 🔻		
	SDK Synchronization			
	Synchronization			
				Save

Um die Zeitsynchronisation mit dem Windows Server zu aktivieren, wählen Sie die Einstellungen wie auf dem Bild oben ersichtlich und bestätigen Sie mit dem Button Synchronisation. Speichern Sie die Einstellungen mit dem Button Save.

21.4.2 Systemwartung (System Maintenance)

Neustart (Reboot), Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (Restore Default Settings), Alles zurücksetzen (Restore All), Import- und Export von Konfigurationsdateien (Import/Export Configuration File sowie Softwareupdate und Spracheinstellung.

21.4.3 Benutzer (User)

Bietet die Möglichkeit zusätzliche Benutzer für das Gerät zu autorisieren und die Passwörter bestehender Nutzer zu ändern.

21.5 Remote Configuration iVMS-4200 -Intercomeinstellungen (Intercom)

21.5.1 Nummernkonfiguration (ID-Configuration)

Einstellung der Nummerierung der Außenstation. Info: Änderungen nur benötigt bei mehr als 1 Außenstation!

21.5.2 Gegensprechanlage Zeiteinstellungen (Time Parameter)

Änderung der maximalen Gegensprechdauer sowie der Dauer der Aufzeichnung.

21.5.3 Autorisierungspasswort (Permission Password)

21.5.4 Dauer der Türentriegelung ändern

Die Dauer der Türentriegelung wird über die "Remote Configuration" der Außenstation in der iVMS-4200 Software eingestellt. Gehen Sie hierzu unter dem Reiter "Intercom" auf die "Access and Elevator Control" und ändern Sie die "Door-unlocked Duration" auf die gewünschte Dauer (Sekunden). Danach bestätigen Sie Ihre Eingabe bitte mit einem Klick auf "save".



21.5.5 Ein- und Ausgänge für Türöffner (IO Input/Output)

Einstellungen für die Türöffner/Magnetschloss Relais. Info: In der Standardeinstellung ist Relais 2 aus.

Remote Configuration			
- 🔞 System	IO Input/Output		
Device Information	IO Input		
@ Time	IO Input No	AI1	-
System Maintenance	Input	Custom	-
🎡 User	IO Output		
* 🔞 Intercom	IO Output No	DOOR2	•
ID Configuration	Output	Disable	•
Permission Password		Save	
Access and Elevator Control			
IO Input/Output			
Volume Input/Output			
🎡 Dial			
Ring Import			
Motion Detection			
Intercom Protocol			
Sub Module			
Network			
 View Scale 			
• 🕲 CCD			

		×

ANLEITUNG VDM10

21.5.6 Lautstärkeeinstellungen (Volume Input/Output)

Einstellung der Lautstärke und der Mikrofonintensität. Die Einstellung (Außenstation) ist in drei Gruppen aufgeteilt:

Empfindlichkeit des Mikrofons:



Lautstärke Freizeichen / Wählton:



Lautstärke Gegensprechen:

Speak Volume	
Speak Volume:	10

21.5.7 Rufton-/Melodie-/Klingeltonimport (Ring Import)

Bitte beachten Sie, dass nur .wav Dateien mit einer Bitrate von 8000Hz und einer maximalen Dateigröße von 300KB hochgeladen werden können. Maximal sind 7 Ruftöne möglich. Sollten Sie eine MP3 vorliegen haben, so müssen Sie diese im Vorfeld konvertieren. Hierzu gibt es im Internet genügend online Konverter.

Freie Speicherplätze werden nummeriert angezeigt:

Ring Cor	nfiguration				
Index	Name	Size	Туре	Add	Delete
1				+	×
2				+	×
3				+	×
4				+	×

Um eine neue Melodie hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus Symbol und wählen Sie Ihre .wav Datei aus. Sollte es einen Fehler beim Upload geben, so wird dieser unten rechts angezeigt.

21.5.8 Relaiskopplung (Calling Linkage)

Kopplung der beiden Türöffner / Magnetschloss-Relais.

21.5.9 Relais-Einstellungen (Relay)

Einstellung der Verzögerung des Relais für die Gongweiterleitung in Sekunden. Standard ist 1 Sekunde

21.6 Remote Configuration iVMS-4200 -Netzwerkeinstellungen (Network)

Grundlegende Netzwerkeinstellungen und Aktivierung der Geräte über die iVMS-4200 Windows Software können hier vorgenommen werden.

21.6.1 Lokale Netzwerkkonfiguration (Local Network Configuration)

Einstellung der lokalen IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und Porteinstellungen.



METZLER

1.13
255.0
1.1

21.6.2 Verknüpfte Geräte Einstellungen (Linked Network Configuration)

Hier können Verknüpfungen mit anderen VDM10 Geräten im selben Netzwerk vorgenommen werden.

Ansicht Haupt-Innenstation:

inked Network Configuration			
Device Type	Indoor Station	-	
Master Station IP Address	0.0.0.0		
(Main) Door Station IP Address	192.168.178.64		
SIP Server IP Address	0.0.0.0		
Security Control Panel IP Address	0.0.00		
Security Control Panel Port No.			
Doorphone IP Address	0.0.0.0		
Main Door Station Type	Main Door Station (D Serie)	-	
	Save		

Als Gerätetyp (Device Type) muss hier Innenstation (Indoor Station) ausgewählt sein. Bei Einfamilien-Sprechanlagen müssen alle darauffolgenden Werte in der Tabelle auf 1 stehen. Über (Main) Door Station IP kann die Innenstation über die iVMS-4200 Software an eine bestehende Außenstation angelernt werden. Hierzu muss die IP Adresse der (Main) Door Station (Außenstation) angegeben werden.

Ansicht Innenstation Erweiterung:

Linked Network Configuration				
Device Type		~		
Main Indoor Station IP	192.168.1.28			
	Save			

Main Indoor Station IP zeigt die Haupt-Innenstation (Nur notwendig bei Nutzung von Innenerweiterungen)

21.7 Remote Configuration iVMS-4200 -Videoeinstellungen (View Scale nur Außenstation)

In den Videoeinstellungen können Parameter wie das Vid mat, Helligkeit, Kontrast, Setting, Schärfe, etc. individuell passt werden.

21.7.1 Videoparameter (Video Parameters)

Channel No.	1	•	Brightness	
F	NITCO	•	Contrast	
Format	NISC		Saturation	
WDR	Enable	•	Sharp	

Sollte Ihre Außenstation am Montageort herausfordernden Lichtverhältnissen ausgesetzt sein, so können Sie die dynamische Reichweite (WDR) erhöhen, indem Sie die Einstellung aktivieren. Stellen Sie hierzu den Reiter von "Disable" auf "Enable".

21.7.2 Wasserzeichen Einstellungen (View Scale)

Stellen Sie hier ein, welche Daten (Zeit, Datum, Gerätename) direkt im Videostream als Wasserzeichen mit angezeigt werden sollen.



deofor-	
ange-	

21.7.3 Video-/Audioeinstellungen (Video/Audio)

Einstellung der Übertragungsqualität von Audio- und Video von der Außenstation zu den verbundenen Innenstationen.

Remote Configuration							
🔞 System	Configuring the Im	age Quality, Re	soluti	on and Other Param	eters of the Can	nera	
Device Information							
@ General (Video Device Information						
Time	Video Stream	Main Stream	*	Video Type	Video & Audio	*	
System Maintenance	Bitrate Type	Variable	*	Max. Bitrate	2048 Kbps 💌		
@ User	Video Quality	Medium	*	Resolution	720P	•	
C Intercom	Frame Type	P	-	Frame Rate	25fps	-	
C Network	I Frame Interval	50	÷	Audio Encoding Type	G711_U	*	
🔞 View Scale	Video Encoding Type	STD_H264	-				
Wideo parameters	File Size	21.0G					
Wiew Scale							
Video/Audio	Refresh Cop	y to					Save
CCD							

21.8 Remote Configuration iVMS-4200 -

Tages-Nacht-Einstellungen (CCD nur Außenstation)

Einstellungen der Empfindlichkeit von Tag-/Nacht-Schaltung der Dämmerungsschaltung/IR- LEDs.

22. Anschluss des Etagenklingeltasters:

Rückseite der Innenstation



Auf der Rückseite der Innenstation der VDM10 finden Sie das "Alarm Terminal/JP9" (hier mit der Nr. 5 beschrieben). In Ihrem Lieferumfang befindet sich im Paket der Innenstation ein passender Stecker für den Anschluss an den Steckplatz Nr. 5.

- 1. Debug-Anschluss
- 2. Netzwerkanschluss und Stromversorgung
- 3. Lautsprecher
- 4. MicroSD-Karten Slot
- **5.** Alarm Terminal/JP9
- 6. Externe Stromversorgung



Verkabelung des Etagenklingeltasters

Um den Etagenklingeltaster anzuschließen, stellen Sie bitte eine Verbindung vom Klingeltaster an der Wohnungstüre zu dem Anschluss AIN1 und GND der Innenstation her. Die Polung der Kabel am Taster spielt in diesem Fall keine Rolle.

23. Aktivierung des Etagenrufs:

Um den Etagenruf zu aktivieren, muss die iVMS-4200 Software und das SADP-Tool auf Ihrem Windows PC installiert sein. (Siehe Punkt 20 und 21 der Anleitung)

- **1.** Starten Sie die iVMS-4200 Software und fügen Sie, wie in Punkt 21 der Anleitung beschrieben, Ihre Geräte in die iVMS-4200 Software ein.
- 2. Um die Einstellungen Ihrer Innenstation aufzurufen, klicken Sie auf das Symbol mit dem **"Zahnrad" </mark> im Abschnitt Operation.**

0 TVMS-4200	
😨 📓 Maintenance an	d Management. 🕕
÷	Device
📰 Device Management 🔹	+ Add 🔍 Online Device 兴 Delete 🔠 QR Code এ Upgrade(0) 🧭 Refresh 🖹 Get Events from Device 🛚
	IName , Connection T., Network Parameters Device Type Serial No. Security Level
Device	Interstation IP/Domain 192.168.178.225.8000 Indoor Stati DS-KH6320-WTE2012021 Strong
Event Configuration	
🗟 Storage Schedule	
Account Management	
🐯 System Configuration	
System Log	

METZLER



Kabel 2 des Etagenklingeltasters



ANLEITUNG VDM10

3. Gehen Sie in der "Remote Configuration" unter dem Reiter "Intercom" auf den Menü- Punkt "Zone Alarm". Die "Area No." muss "1" sein. Ändern Sie jetzt die Einstellung "Zone Type" durch einen Klick auf den Pfeil auf "Doorbell Switch". Danach klicken Sie bitte noch auf "Save" um ihre Einstellungen zu speichern.



24. Gongweiterleitung

Rückseite der Innenstation



- 1. Debug-Anschluss
- 2. Netzwerkanschluss und Stromversorgung
- **3.** Lautsprecher
- **4.** MicroSD-Karten Slot
- **5.** Alarm Terminal
- 6. Externe Stromversorgung

24.1 Anschluss der Gongweiterleitung:



- 1. Um eine Gongweiterleitung herzustellen, schließen Sie bitte die Spannungsversorgung (+Klemme 12V Transformator), an den COM1 (DR1_COM/Schwarzes Kabel) Anschluss des Steckers der Innenstation an.
- 2. Nun schließen Sie bitte die Spannungsversorgung (+Kabel) des Gongs oder Funksenders, an den NO1 (NO1/NC1/Schwarzes Kabel) Anschluss des Steckers der Innenstation an.
- 3. Der letzte Schritt ist es, das "Minus-Kabel" an die "Minus-Klemme" der Spannungsversorgung (-Klemme 12V Transformator) anzuschließen. Die Relais-Schaltung für einen externen Gong ist jetzt abgeschlossen.

Auf der Rückseite der Innenstation der VDM10 finden das "Alarm Terminal" (hier mit der Nr. 5 beschrieben). In Ihrem Lieferumfang befindet sich im Paket der Innenstation ein passender Stecker für den Anschluss an den Steckplatz Nr. 5.

24.2 Aktivierung der Gongweiterleitung:

Um die Gongweiterleitung zu aktivieren, muss die iVMS-4200 Software und das SADP-Tool auf Ihrem Windows PC installiert sein. (Siehe Punkt 20 und 21 der Anleitung)

- 1. Starten Sie die iVMS-4200 Software und fügen Sie, wie in Punkt 21 der Anleitung beschrieben, Ihre Geräte in die iVMS-4200 Software ein.
- 2. Um die Einstellungen eines Gerätes aufzurufen, klicken Sie auf das Symbol mit dem **"Zahnrad" 🚱** im Abschnitt Operation.



3. Gehen Sie in der "Remote Configuration" unter dem Reiter "Intercom" auf den Menü- Punkt "Calling Linkage" und setzen Sie ein Häkchen bei **"Enable"** und ein Häkchen bei "Relais 1". Danach klicken Sie bitte noch auf "Save" um ihre Einstellungen zu speichern.

Remote Configuration		×
- 🚳 System	Set the calling Linkage	
Device Information		
😨 General	Set the calling Linkage	
😨 Time	V Enable	
🟶 System Maintenance		L.
🏟 User	🗹 Relay 1	
🔹 RS485	Relay 2	
Security		
- 🚳 Intercom		
🔹 ID Configuration		
🔹 Time Parameters		
🐼 Permission Password		l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
🐼 Zone Alarm		
🔹 IP Camera Information		
🔅 Volume Input/Output		
🐼 Ring Import		
Arming Information		
🎲 Intercom Protocol		Save
🌸 Calling Linkage		
🏟 Relay		
Network		

4. Im nächsten Schritt können Sie die Relais Parameter einstellen. Hierzu klicken Sie bitte unter dem Reiter "Intercom" auf den Menü-Punkt **"Relay"**. Hier finden Sie das **"COM1"** Relais und können mit einem Klick auf "Set" unter dem Punkt "Output Delay(s)" die Klingeldauer einstellen. Mit einem Klick auf **"Save"** wird Ihre Einstellung gespeichert.



- **5.** Der Anschluss einer zweiten Gongweiterleitung ist auch möglich. Bitte befolgen Sie hierfür dieselben Schritte dieser Anleitung mit dem Anschluss an das COM2 (DR_COM) und NO2 (NO2/NC2) Relais und aktivieren Sie die Gongweiterleitung des zweiten Relais in der iVMS-4200 Software.
- 6. Die Konfiguration Ihres Funkempfängers und der Klingel entnehmen Sie bitte den Anleitungen des jeweiligen Gerätes. Sollten Sie einen Batteriesender verwenden, schließen Sie bitte einfach die beiden Kabel des Batteriesenders an COMI/ COM2 und den NO1/NO2 Anschluss der Innenstation an.

Cancel
Cancel

25. Einrichtung mehrerer Außenstationen

Um die Sub-Außenstation zu aktivieren, muss die iVMS-4200 Software und das SADP-Tool auf Ihrem Windows PC installiert sein. (Siehe Punkt 20 und 21 der Anleitung)

- 1. Starten Sie die iVMS-4200 Software und fügen Sie, wie in Punkt 21 der Anleitung beschrieben, Ihre Geräte in die iVMS-4200 Software ein. Stellen Sie bitte sicher, dass die Haupt-Außenstation bereits aktiviert ist und in der iVMS-4200 Software eingebunden ist.
- 2. Um die Einstellungen der Sub-Außenstation aufzurufen, klicken Sie auf das Symbol mit dem **"Zahnrad" 🚯** im Abschnitt Operation.
- 3. Gehen Sie in der "Remote Configuration" unter dem Reiter



"Intercom" auf den Menü-Punkt "ID Configuration". Hier ändern Sie jetzt bitte in der Zeile "Index" die Zahl von "O" auf "I" und klicken hinterher auf "save". Jetzt startet die Außenstation neu.

4. Bitte rufen Sie, nach dem Neustart der Sub-Außenstation,

Remote Configuration	×
+ 🚳 System	Configuring the Room Numbers
Device Information	
🐼 General	Device No. Configuration
😨 Time	Device Type Door Station *
System Maintenance	Project No. 1
🚭 User	Community No. 1
* 🚳 Intercom	Building No. 1
ID Configuration	Floor No. 1
Time Parameters	Save
Permission Password	
Access and Elevator Control	
IO Input/Output	
Volume Input/Output	
🚭 Dial	
Ring Import	
Motion Detection	
Intercom Protocol	
😨 Sub Module	
• 🚳 Network	
 View Scale 	
+ 🚳 CCD	

diese über einen Klick auf das "Zahnrad" 🚱 erneut auf. Gehen Sie in der "Remote Configuration" unter dem Reiter "Network" in die "Linked Network Configuration". Hier finden Sie nun die Zeile "(Main) Door Station IP Adress" und geben Sie hier die IP-Adresse der Hauptaußenstation ein. (Hier nur Beispiel IP-Adresse)

5. Klicken Sie danach bitte auf **"Save"** und verlassen Sie die



"Remote Configuration" der Sub-Außenstation wieder.

- 6. Im "Assistenten" an der Innenstation wählen Sie bitte im Abschnitt 4/4 "Verbundene Geräte" einfach die Haupt-Au-Benstation aus. Alternativ kann die Einrichtung Ihrer Innenstation auch in der iVMS-4200 Software vorgenommen werden. Um die Einstellungen der Innenstation aufzurufen, klicken Sie auf das Symbol mit dem "Zahnrad" 🚱 im Abschnitt Operation.
- 7. Gehen Sie in der "Remote Configuration" unter dem Reiter

_		
٥	WMS-4200	
88	Maintenance an	d Management 🔘
=		Device
5	Device Management •	+ Add 🔍 Online Device X Delete 🎆 QR Code 🙏 Upgrade(0) 🤁 Refresh 🖹 Get Even
		I Name 🗍 Connection T., Network Parameters I Device Type Serial No.
	Device	Interstation IP/Domain 192.168.178.225.8000 Indoor Stati DS-KH6520-WTE2012021
8		
Ē	Storage Schedule	
2	Account Management	
¢	System Configuration	
0		

212		



ANLEITUNG VDM10

"Network" in die **"Linked Network Configuration"**. Hier finden Sie nun die Zeile **"(Main) Door Station IP Address"** und geben Sie hier die IP-Adresse der Hauptaußenstation ein. (Hier nur Beispiel IP-Adresse)

8. Klicken Sie danach bitte auf "Save" und verlassen Sie die

Remote Configuration			>					
🝷 🧒 System	Configuring the Network and Sip Parameters							
Device Information								
🔀 General	Linked Network Configuration							
😨 Time	Device Type							
😨 System Maintenance	Master Station IP Address	0.0.0.0						
🏟 User	(Main) Door Station IP Address	192.168.178.224						
🏶 RS485	SIP Server IP Address	0.0.0.0						
Security	Security Control Panel Port No.							
▶ 🚳 Intercom	Doorphone IP Address	0.0.0.0						
Network	Main Door Station Type	Main Door Station (D Serie) 🔻						
🏶 Local Network Configuration		Save						
🏶 Linked Network Configuration								
🏶 Advanced Settings								
🏶 Hik-Connect								

"Remote Configuration" der Innenstation wieder. Die Einrichtung einer Innenerweiterung entnehmen Sie bitte der Anleitung unter Punkt 18.2.

26. Anbindung einer IP-Kamera

Bitte schließen Sie die IP-Kamera mit einem LAN-Kabel an einen PoE Injektor oder einen PoE- Switch an. Stellen Sie sicher der PoE-Injektor oder PoE-Switch mit Ihrem Router verbunden ist und der Netzstecker in der Steckdose steckt.

Um die IP-Kamera in Betrieb zu nehmen, muss das SADP-Tool auf Ihrem Windows PC installiert sein. Der PC muss im selben Netzwerk wie die IP-Kamera sein.

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=_Fm3kxIPOLQ

 Starten Sie das SADP-Tool und aktivieren Sie die IP-Kamera, indem Sie links in der Zeile der Kamera einen Haken in das Kästchen setzen. Nun können Sie das Gerät aktivieren, indem Sie ein neues Passwort für die Kamera vergeben. Die Vergabe muss zur Sicherheit wiederholt werden. Eventuell werden Sie noch aufgefordert, Sicherheitsfragen zu beantworten.



Video-Anleitung

ID • Device Type	Status	L IDut Address							
001		I they Address	Port	Enhanced SDK Serv	vice Port Software V	ersion IPv	v4 Gateway	HTTP	
	Inactive	192.168.1.64	8000	8443	V5.6.2build	1907 19	2.168.1.1	80	
								Ľ	The device is not activated.
									You can modify the network parameters after the device activation.
									Activate Now New Password:
									Confirm Password:
									Enable Hilo Connect
									Activate

2. Die Aktivierung der Kamera ist jetzt abgeschlossen. Nun können Sie dem Gerät noch eine IP-Adresse zuweisen oder den IP-Adressen Bezug über DHCP aktivieren. Bitte setzen Sie hierfür den Haken neben dem DHCP-Kästchen. Außerdem können Sie den "Guarding-Vision Dienst" für die App Nutzung aktivieren (Hier müssen Sie ggf. noch einen "Verification Code" erstellen, um die Kamera später in Ihrer App zu verwenden). geben Sie Ihr gerade vergebenes Administrator Passwort ein und bestätigen Sie mit einem Klick auf "Modify".

SADE						
Total nun	iber of online devices:				Unbind	Export
🛃 ID	 Device Type 	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced	SDK Service Por
001		Active	192.168.1.64	8000	8443	

3. Möchten Sie sich das Kamerabild Ihrer IP-Kamera an Ihrer Innenstation anzeigen lassen, müssen Sie in die Einstellungen der Innenstation. Klicken Sie im Startbildschirm auf "Einstellungen" und dann auf die "Erweiterten Einstellungen" (Symbol ganz unten rechts). Nun klicken Sie auf "Konfiguration" und geben das Administrator Passwort ein (888999). **\$** ①

ce Serial No.4 20201216AAWRF2764275

IP Address: 192,168,1.64 Port: 8000

net Mask: 255.255.255.0

Modify Network Parameters

Enhanced SDK Service Port: 8443

IPu6 Gateway: ...

HTTP Port: 90

.....

61

Enable DHCP

Q



4. Hier finden Sie die Einstellungen der Geräteverwaltung (Symbol unterhalb der Weltkugel) und können mit einem Klick auf das "+ Zeichen", oben rechts, ein Gerät hinzufügen. Bitte vergeben Sie einen beliebigen Gerätenamen, geben Sie die IP- Adresse der IP-Kamera ein und geben Sie das Passwort der IP-Kamera ein. Bitte ändern Sie hier sonst keine Einstellungen (Port bleibt: 554; Gerätenummer bleibt: 1; Name bleibt: admin)

<	Geräteverwaltung	(+	í
Haupt-Türstation (D-S	Serie)	192.168.178.177	
SIP-Server		0.0.0.0	
Notrufzentrale		0.0.0.0	۲ <u>۲</u>
Notrufzentrale		0.0.0.0	٩
Gegensprechanlage		0.0.0.0	SIF
IP-Kamera		192.168.178.171	

<	Gerät hinzufügen
Haupt-Türstation (D-S	IP Kamera
	192.168.178.171
SIP-Server	554
Notrufzentrale	1
Notrufzentrale	admin
Cogongoroobanlago	Bitte das Passwort eingeben
	Abbrechen Ok
IP-Kamera	

5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben bitte mit der "OK-Taste" und verlassen Sie die Einstellungen wieder bis Sie auf den Hauptbildschirm zurückgelangen. Jetzt können Sie sich über einen Klick auf "Livebild" auch die Netzwerkkamera anzeigen lassen.



METZLER





27. Einrichtung VDM10 mit RFID (einfache Einrichtung)

Bitte stellen Sie vor der Einrichtung des RFID-Readers und dem Hinzufügen von "Metzler-Karten" sicher, dass Ihre VDM10 fertig eingerichtet ist. D.h. alle Geräte müssen aktiviert und miteinander verbunden sein. Starten Sie mit der Einrichtung bitte erst, wenn Sie sich sicher sind, dass dies der Fall ist. Der Türöffner muss ebenfalls angeschlossen sein (Punkt 15.1). Bitte beachten Sie, dass Sie die Metzler-Karten mit dieser Einrichtungsmethode nicht an einzelne Personen zuweisen können. Wenn Sie mehr Kontrolle über die Verwendung der Metzler-Karten erhalten möchten, beachten Sie bitte den Punkt: Einrichtung VDM10 mit RFID (erweiterte Einrichtung). Hinzufügen neuer Metzler-Karten:

Im Lieferumfang der VDM10 in der RFID-Variante erhalten Sie eine weiße Administrator-Karte. Möchten Sie nun Ihre dazu erworbenen Metzler-Karten an den RFID-Reader anlernen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Halten Sie die weiße Administrator-Karte an den "RFID-Reader" und warten Sie auf das akustische Signal.
- 2. Halten Sie nacheinander alle weiteren Metzler-Karten an den "RFID-Reader" und warten Sie jedes Mal auf das akustische Signal.
- 3. Nachdem Sie alle weiteren Metzler-Karten angelernt haben, halten Sie bitte erneut die weiße Administrator-Karte an den "RFID-Reader" und warten Sie wieder auf das akustische Signal.

Der Vorgang ist nun abgeschlossen und Sie können Ihre Metzler-Karten verwenden, um die Türe zu öffnen.

28. Einrichtung VDM10 mit RFID (erweiterte Einrichtung)

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=_Fm3kxIPOLQ

Bitte stellen Sie vor der Einrichtung des RFID-Readers und dem Hinzufügen von "Metzler-Karten" sicher, dass Ihre VDM10 fertig eingerichtet ist. D.h. alle Geräte müssen aktiviert und miteinander verbunden sein. Starten Sie mit der Einrichtung bitte erst, wenn Sie sich sicher sind, dass dies der Fall ist. Der Türöffner muss ebenfalls angeschlossen sein (Punkt 15.1).



Video-Anleitung

Für eine Einrichtung des RFID-Readers ist es notwendig, Ihre Anlage mit Ihrem Router zu verbinden. Stellen Sie in der 2-Draht Variante bitte sicher, dass der Audio-/Videoverteiler über ein LAN-Kabel mit Ihrem Router verbunden ist. In der LAN/PoE Variante verbinden Sie bitte den PoE-Switch mit Ihrem Router. Der für die Einrichtung verwendete PC/Laptop muss ebenfalls mit dem Router verbunden sein (WLAN oder LAN). An den Innenstationen MUSS das WLAN DEAKTIVIERT sein.

Für die erweiterte Einrichtung ist es notwendig, die iVMS-4200 PC-Software zu installieren:

https://edelstahl-tuerklingel.de/mediafiles/Sonstiges/iVMS-4200V3.8.0.4_E.exe

Bitte installieren Sie die iVMS-4200 PC-Software als "Administrator" und führen Sie das Programm auch immer als "Administrator" aus.

Da wir eine angepasste Version der iVMS-4200 PC-Software verwenden, erlauben Sie dem Programm beim ersten Start bitte NICHT die automatische Aktualisierung auf eine neuere Version.

Das Einbinden Ihrer Geräte in die iVMS-4200 PC-Software können Sie dieser Anleitung ab Punkt 21 auf Seite 41 dieser Anleitung entnehmen. Lesen Sie die Punkte bitte aufmerksam durch. Für das Hinzufügen der Geräte ist es notwendig, IP-Adressen aus dem Adressbereich Ihres Routers zu vergeben. Diese können Sie komfortabel über die "DHCP" Funktion der Geräte automatisch zuweisen lassen. Außerdem finden Sie auf unserem YouTube-Kanal "Metzler GmbH" das Video: "Metzler VDM10 - Einbindung über PC-Software".

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=VBidoiuuYGE

Gestartet werden kann, wenn Ihre Geräte in der iVMS-4200 PC-Software wie folgt angezeigt werden:

	Guarding Vision												
	Maintenance and Management												
		Device	_										
		+ Add	Q Online Device	X Delete	🖁 QR Code 🖾 U	pgrade(0) 🕄	🕈 Refresh 👔 Get Events from Device Exp	ort Device					
			Name 🚊	Connection T	Network Paramet	Device Type	Serial No.	Security Level	Resource Us	Firmware Upgrade	Operation		
	Device	0	VDM10 Außenstation	IP/Domain	192.168.1.55:8000	Door Station	VDM10-VM-POE0120210812RRG50551062CVLU	Strong	Online	No available version	C O	C	
			VDM10 Innenstation	IP/Domain	192.168.1.65:8000	Indoor Stati	VDM10-IS-W-POE0120210902WRQ09198626CLU	Strong	😌 Online		2 @	Ø	
-													
8													
2													
\$													
Ø													



1. Hinzufügen einer Person:

Im Hauptmenü der iVMS-4200 PC-Software klicken Sie bitte unter "Access Control" auf den Menüpunkt: "Person".



2. Bitte benennen Sie hier eine neue "Organisation" und klicken Sie auf "Add"

Guarding Vision							- 84 - 19 5	
+ Add × Delete	Resource Statistics	nt						
Search Q	+ Add 🗵 Edit			[2 Import	⊖ Get from Device	Batch Issue Cards	Custom Pro	operty
Show Persons in Sub Organization	Index	Name	Person ID	Card No.	Valid or Not	Fingerprint	Card	Face
	0 1	Daniel Vossberg	1	0814258510	Not Expired	0	1	0

3. Im nächsten Schritt können Sie der "Organisation" eine Person hinzufügen und dieser Person eine Ihrer "Metzler-Karten" zuweisen:

Basic Information	
* Person ID	1
* Name	Daniel Vossberg
Gender	● Male ○ Female
Email	kann leer bleiben
Tel.	123456789
Validity Period (Access Control)	2022-04-12 00:00:00-2032-04-11 23:59:59
Remark	
FP	
FP	
FP Access Control	
FP Access Control Resident Information	

Füllen Sie hierzu bitte die notwendigen Felder aus und klicken Sie unter dem Punkt **"Credential"** auf das "Plus-Symbol" im Reiter "Card".

Alle Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.

	×
	1
Add Face	
xtend	-
	1
	L
	1
-	

4. Hinzufügen einer "Metzler-Karte": Nachdem Sie unter dem Punkt **"Credential"** auf das **"Plus-**Symbol" im Reiter "Card" geklickt haben, öffnen Sich die "Karten Einstellungen". Klicken Sie dann bitte auf den Punkt "Settings" und wählen Sie den "Card Reader" aus.





Unter dem Punkt **"Device"** wählen Sie bitte Ihre zuvor aktivierte und eingerichtete VDM10 Außenstation aus. 5. Bestätigen sie Ihre Auswahl mit "OK".



6. Nun können Sie die für die Person vorgesehene "Metzler-Karte" einlesen. Klicken Sie hierzu bitte auf "Read" und halten Sie anschließend die Karte auf den RFID-Reader an der VDM10 Außenstation und bestätigen Sie nach erfolgreichem Einlesen der Karte mit einem Klick auf "Add":





7. Nachdem Sie die "Metzler-Karte" hinzugefügt haben, können Sie die Person und die Karte noch einer Innenstation zuweisen. Hierzu klicken Sie bitte auf den Reiter **"Resident** Information" und wählen die gewünschte Innenstation aus und tragen die bei der Einrichtung vergebene "Zimmer Nr." und **"Etagen Nr."** (hier "Room No." und "Floor No.") ein. Abgeschlossen wird der Prozess mit einem Klick auf "Add".



8. Hinzufügen einer "Access Group": Nachdem eine Person hinzugefügt wurde, muss diese noch einer **"Access Group"** zugeordnet werden. Eine **"Access** Group" wird einmalig erstellt und jede weitere Person dieser zugeordnet. Hierzu wählen sie im Hauptmenü bitte den Punkt: "Access Control" aus. Klicken Sie anschließend bitte auf den Reiter "Authorization" und dann unter "Access Group" auf "Add".





\square
No Data

9. Im nächsten Schritt benennen Sie Ihre "Access Group" und weisen ihr die gewünschten Personen zu.

	* Name	Haupteingang		
	* Template	All-Day Authorized	-	
- s	elect Person	Available	Selected (1) 🗂 Clea
		Search	Q Search	C
	(🔻 🗹 🗎 Familie Voss	perg 👤 Da	aniel Vossberg $ imes$

10. Im Anschluss muss der **"Access Group"** noch ein **"Access** Point" zugewiesen werden. In diesem Fall die VDM10 Außenstation.

Das **"Template"** muss auf **"All Day Authorized"** eingestellt bleiben.

Um die **"Access Group"** zu erstellen, klicken Sie unten bitte auf "Save".



11. Der letzte Schritt ist, die Einstellungen auf das Gerät zu übertragen. Wählen Sie die zuvor erstellte "Access Group" in der "Checkbox" aus und klicken Sie dann bitte auf den Punkt: "Apply All to Device" wenn Sie eine neue "Access Group" erstellt haben. Sollten Sie einer bestehenden "Access Group" eine weitere Person hinzugefügt haben, klicken Sie bitte auf: "Apply Changes to Device".



Progress	Result
nstation 100%	All applied.
100%	An applied.
	Progress

War der Übertragungsvorgang erfolgreich, wird Ihnen dies im "Applying Status" Fenster angezeigt. Der Vorgang ist nun abgeschlossen und die "Metzler-Karte" kann ab sofort für die Türöffnung genutzt werden.

Für weitere Karten oder Personen, wiederholen Sie bitte diese Schritte.

agement						
🛋 Apply Cł	nanges to Device ④ Applying Status					
Access Co	. Status Operation					
1	To be A					



29. Einrichtung VDM10 Horizon

Die grundsätzliche Einrichtung der VDM Horizon, unterscheidet sich nicht von den VDM10 Varianten Bosco, Kian und Colson. Bitte folgen Sie hierzu den Punkten 18 – 18.6 dieser Anleitung. Außerdem finden Sie zu den unterschiedlichen Einrichtungsarten auch Videos auf unserem Metzler YouTube Kanal https://edelstahl-tuerklingel.de/vdm10/faq sowie auf der Produktseite der VDM10 unter: https://www.youtube.com/channel/UC8irktjZBDQh2l0Vl8kURqg/featured



YouTube Kanal

VDM10 FAO

30. VDM10 Horizon – Innenstation mit Namensfeld verknüpfen:

Mit Internet-Router und DHCP (Für Endnutzer & Errichter)

Laden Sie die iVMS-4200 herunter: https://edelstahl-tuerklingel.de/mediafiles/Sonstiges/iVMS-4200V3.8.0.4_E.exe Das Sprachpaket (deutsch) ist hier verfügbar: https://edelstahl-tuerklingel.de/mediafiles/Sonstiges/Multilingual-PackageiVMS-4200_3.8.0.4.exe

und installieren Sie das Programm.

(Folgende Schritte setzen voraus, dass die Anlage über die Innenstation/en eingerichtet wurde/en und für die Geräte DHCP IP-Adressen vergeben wurden)

Öffnen Sie die iVMS-4200 und erstellen Sie einen Benutzer. Die iVMS-4200 startet im Hauptfenster. Öffnen Sie das "Device Management" (Abb.1) und klicken Sie dann auf "Online Device" (Abb.2).







- 1. Unten im Fenster (Abb.3) finden Sie nun Ihre VDM10 Geräte aufgelistet:
- VDM10-IS = VDM10 Innenstation
- VDM10-VM = VDM10 Horizon Türstation
- Wählen Sie nun Ihre VDM10 Horizon Türstation aus, indem Sie einen Haken in die **"Checkbox"** neben dem Gerät setzen und klicken Sie auf "Add" (Abb.3). Tragen Sie bitte einen Gerätenamen, den User Name: "admin" und Ihr, bei der Einrichtung vergebenes, Gerätepasswort ein. Setzen Sie außerdem einen Haken in die Checkbox **"Synchronize Time"** und klicken Sie auf "Add" (Abb.4).

METZLER





(Abb.5) Ihre VDM10 Horizon Türstation sollte nun unter "Device" oben im Fenster angezeigt werden und als "online" markiert sein. Öffnen Sie nun die "Remote Configuration" indem Sie auf das **"Zahnradsymbol" </mark> rechts in der Geräte**zeile klicken.

0 88	IVMS-4200	manager								6	Not Log_	⊟ Ю ма	I A	- 0 ×	Abb.5
	(Device													
	Device Management •		Q Online Device X De												
	Device		l Nove 🗍	Connection T Network Param	Device Type 5	erid No.	1	SecurityLev	el Recondit. Firmware Upg	nde l	Operation				
			VDMI10 Horizon Tunslation	P/Ocman 10.0.4.3758000	Door Station V	DM10-VM-PC	E0120211	Strong	Colive No evaluable	le version	$\mathbf{\bigcirc}$				
-															
2															
\$															
3															
			LINE CLINE I	Device Model	Firmware Version	Security	Part 1	Inhance-1	Sector No.	Best Time	Atlet	Support]	His Com	Operation	
														00	
			120.4.37	VDM10-VM-POE	V2-2.566wild 220922	Active	0000	N/A	106532742	2022-10-2-				0 0	
											Activat		•	Close	
0	🖞 📑 💠 Motion Detect	ion Narm S	itart										,	2 U ×	

Here Configuration		
🖵 Local	Basic Information Time	Settings DST About
🗄 System 🛛 🔨		
System Settings	Device Name	OUTDOOR STATION
Maintenance	Device No.	88
Security	Language	Deutsch 🗸
security	Model	VDM10-VM-POE
User Management	Serial No.	VDM10-VM-POE0120211123RRJ065
Network	Firmware Version	
Cideo/Audio	Encoding Version	
🖾 Image	Web Verier	- 4 48 4L-3J720704
🛱 Event 🗸 🗸	web version	
🗐 Schedule 🗸 🗸	Plugin Version	V3.0.7.50
💄 Intercom	Number of Channels	1
Access Control	IO Input Number	4
► Theme	IO Output Number	
	Local RS-485 Number	1
	Register Number	
User User	Number of Alarm Input	4

2. (Abb.7) Wählen Sie hier jetzt bitte den Reiter "Intercom" aus klicken Sie anschließend auf "Sub Module Configuration". Hier kicken Sie bitte auf **"Modify" 🔅** um die dem Display der VDM10 Horizon Türstation ein Namensfeld hinzuzufügen (Abb.8).



METZLER

-	×	Abb.6
	_	

ktone Settings	Press Button to Call	I/O Setti
	Operation	
build221010		

Abb.7



(Abb.9) Tragen Sie zuerst den Familiennamen und dann den Vornamen ein und verknüpfen Sie eine Innenstation, indem Sie die bei der Einrichtung vergebene **"Zimmernr."** eintragen und klicken Sie anschließend auf "OK". Um die Einstellungen auf dem Display zu speichern, bestätigen Sie bitte erneut mit "OK" (Abb.10).





3. Anschließend muss der, in der iVMS-4200 vergebene, Name auch in den **"Lokalen Informationen"** → **"Zimmername"** in der Konfiguration der Innenstation eingetragen und synchronisiert werden. Sie können bis zu 500 Innenstationen mit einem Namensfeld auf dem Display der VDM10 Horizon Türstation verknüpfen. Ist der Name einmal eingetragen und mit einer Zimmernr. verknüpft, kann dieser über die jeweilige Innenstation geändert werden. (Hinweis: für Namen mit ä,ü,ö,ß ist eine Änderung über die Innenstation nicht möglich. Diese müssen immer über die iVMS-4200 PC Software eingetragen werden)

Soll die Anlage komplett über die iVMS-4200 eingerichtet werden, schauen Sie sich bitte unser Video: "Inbetriebnahme über PC-Software" an:

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=odj2lSqMeV8

Ohne Internet-Router ohne DHCP (für Errichter)

(Bitte beachten Sie, dass für diese Methode volle Administrator Berechtigungen auf Ihrem Windows PC/Laptop notwendig sind! Die iVMS-4200 muss installiert sein!)

METZLER



Steht Ihnen kein Internet-Router zur Verfügung, kann der Windows PC/Laptop auch in den Netzwerkbereich der VDM10-Anlage gebracht werden und direkt an Switch oder Audio- / Videoverteiler angeschlossen werden. Hierzu müssen Sie Ihrem Windows PC/Laptop manuell eine IP-Adresse und das passende Gateway zuweisen.

 Klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf das "Windows Symbol" und öffnen Sie die "Netzwerkverbindungen" und anschließend "Adapteroptionen ändern". (Abb.11+12) Öffnen Sie dann mit einem Rechtsklick die "Eigenschaften" Ihres Netzwerks:





2. Im nächsten Schritt (Abb.13+14) ändern Sie bitte Ihre IPV4 Einstellungen von **"IP-Adresse automatisch beziehen"** in **"Folgende IP-Adresse verwenden"** und vergeben eine individuelle IP-Adresse für Ihren PC. (*Im Auslieferungszustand ist für die VDM10 Türstation die* **"192.0.0.65"** und für die *Innenstationen die* **"192.0.0.64"** eingetragen. PC und VDM10 müssen im selben Netzwerk sein) Bitte beachten Sie, dass jedes Gerät eine eigene IP-Adresse benötigt. DNS-Serveradressen müssen nicht eingetragen werden. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **"Ok"**.





23	- 0	Abb.14
kverbindungen durchsuchen		
»		
:oll, Version 4 (TCP/IPv4)	×	
sch zugewiesen werden, wenn das tzt. Wenden Sie och andernfäle a eigneten IP-Einstellungen zu bezie ehen iden: 192.0.0.125 255.255.0 192.0.0.1] isch beziehen en verwenden: idberprüfen Erweiter OK A	s n den hen. t trechen	

Abb.13

3. Anschließend kann die iVMS-4200 ausgeführt werden und die "Verknüpfung der Innenstation mit Namensfeld" erfolgt in denselben Schritten, wie bei der Verknüpfung "Mit Internet-Router und DHCP". Bitte beachten Sie, dass die Anlage auch über die Innenstationen eingerichtet sein muss. Jede Innenstation benötig hierzu eine eigene IP-Adresse. Bsp.: Innenstation 1 = 192.0.0.64: Innenstation 2 = 192.0.0.63: Innenstation 3 = 192.0.0.62 ...

Soll die Anlage komplett über die iVMS-4200 eingerichtet werden, schauen Sie sich bitte unser Video: "Inbetriebnahme über PC-Software" an:

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=_Fm3kxIPOLQ

31. VDM10 Horizon – Erstellung eines Zugangspasswortes

Möchten Sie ein Passwort für den Zutritt von Personen aus Ihrem Haushalt vergeben, so können Sie dies über jede Innenstation einstellen. Voraussetzung hierfür ist, dass ein Türöffner an Ihrer VDM10 Horizon Türstation angeschlossen ist. Eine ausführliche Anleitung für den Anschluss eines Türöffners finden Sie in dieser Anleitung unter Punkt: 15.1.

Die Anleitung für den Anschluss eines Türöffners mit Sicherheitsmodul, finden Sie separat auf der Produktseite des Sicherheitsmoduls oder unter:

https://edelstahl-tuerklingel.de/vdm10/fag

Außerdem finden Sie zum Anschluss des Türöffners mit und ohne Sicherheitsmodul auch Videos auf unserem Metzler You-Tube Kanal, sowie auf der Produktseite der VDM10 unter:

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/channel/UC8irktjZBDQh2l0Vl8kURqg

- 1. Klicken Sie hierzu an Ihrer Innenstation im Startbildschirm auf "Einstellungen" 🔅 und dann auf "Mehr" (Schraubenschlüsselsymbol). Scrollen Sie das Menü nach unten und öffnen Sie den Reiter "Passwort".
- 2. Hier tragen Sie bitte unter "Entsperren" das gewünschte Passwort ein. Ihr Passwort muss aus 6 Zahlen bestehen. Bsp.: 123456
- 3. Das Passwort richtet sich nach der "Zimmernr." Ihrer Innenstation. Haben Sie die **"Zimmernr. 1"** und als Passwort: "123456" eingetragen, so wird die Tür über das Display an der



Video-Anleitung



YouTube Kanal



VDM10 FAO

VDM10 Horizon Türstation mit "1123456" entsperrt. Haben Sie Ihrer Innenstation die **"Zimmernr. 2"** und als Passwort: "123456" eingetragen, so wird die Tür über das Display an der VDM10 Horizon Türstation mit "2123456" entsperrt.

32. VDM10 Horizon – Einrichtung RFID-Karten und RFID-Schlüsselanhänger

Das Anlernen von RFID-Karten und RFID-Schlüsselanhängern entnehmen Sie bitte dieser Anleitung unter Punkt 27 und Punkt 28.

Außerdem finden Sie zu den unterschiedlichen Einrichtungsarten auch Videos auf unserem Metzler YouTube Kanal, sowie auf der Produktseite der VDM10 unter:

Video-Anleitung über den QR-Code einsehen oder unter: https://www.youtube.com/channel/UC8irktjZBDQh2l0Vl8kURqg

33. VDM10 Horizon – Justierung der Bewegungserkennung

Die VDM10 Horizon aktiviert das Display an der Türstation automatisch, sobald eine Bewegung durch die Kamera registriert wird. Je nach baulicher Situation, kann eine Anpassung der Sensibilität der Bewegungserkennung notwendig sein.

1. Starten Sie die iVMS-4200. Öffnen Sie nun die "Remote Configuration" (Abb.15) indem Sie auf das "Zahnradsymbol" 👸 rechts in der Gerätezeile klicken.

	0 IMIS-4200													
88	Maintenance	e and	Manage	ment O										
			Devic	•										
_														
	Dence Management			I Bern			dealer in the	Marcal Room	I Destadion	1.6-04			formality laws	d Receive the
	Device			VOM10 H	vicos Tintatios	EQ.	main	10.0.4.37.8000	Door Station	VDM10			Strong	Color
\$														
				1.844	01.846	Dev	ice Model		Firmware Versio	n Sec	anity_ Pa	et I	Interce-	Serial No.
						VDA	110-VM-PC		v2.2.56beld 22	922 Act		00		106532742
۵	🔕 📋 ES 💠 Motion Detection Xerm Start													







Abb.15



 Klicken Sie anschließend auf den Reiter "Event" → "Basic Event" (Abb.17). Hier haben Sie die Möglichkeit, die Sensibilität der "Motion Detection" einzustellen. Im Auslieferungszustand ist die "Sensitivity" auf "2" eingestellt. Sie können diese in ihrer Sensibilität von 1 – 6 über den Schieberegler einstellen. Klicken Sie nach einer Einstellung bitte auf "Save" (Abb.18).





Ebenso kann es sein, dass die Bewegungserkennung durch starkes Gegenlicht beeinträchtig wird. Hierzu kann unter dem Reiter **"Image"** → **"Display Settings"** die **"WDR"** (Wide Dynamic Range) aktiviert werden (Abb.19+20). Diese gleicht starke Kontrastunterschiede aus und kann so die Bildqualität verbessern und sich positiv auf die Bewegungserkennung auswirken. Die Speicherung der Einstellung erfolgt hier automatisch.



Abb.19

METZLER



Abb.20

34. Problembehebung

34.1 FAQ

Sollten Sie an einem Schritt der Anleitung nicht vorankommen, so finden Sie hier die Antworten auf die häufigsten Fragen zu Problemen in den FAQs der jeweiligen VDM10:

https://edelstahl-tuerklingel.de/vdm10/faq



34.2 Aktivierung der Außenstation schlägt im Assistenten fehl

Nutzen Sie hierfür das SADP Tool aus Punkt 16 der Anleitung um die Geräte zu finden und die DHCP Funktion zu aktivieren.

35. Support

Bei Rückfragen oder Problemen bei der Einrichtung schreiben Sie uns eine E-Mail über das Kontaktformular:

https://edelstahl-tuerklingel.de/Kontakt



und wählen Sie als Betreff VDM10.

Oder rufen Sie unseren technischen Support unter 07121-3177333 an.

Um einen persönlichen Support-Termin zu vereinbaren, nutzen Sie einfach unsere Online-Terminvereinbarung:

https://calendly.com/metzler-gmbh-vdm10-support



EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt - und etwaiges Zubehör - sind mit "CE" gekennzeichnet und entsprechen daher den einzuhaltenden harmonisierten Europäischen Standards, die in der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU aufgeführt werden.

2012/19/EU (WEEE Richtlinie): Geräte mit diesem Symbol dürfen in der Europäischen Union nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Um die ordnungsgemäße Wiederverwertung zu gewährleisten, geben Sie dieses Produkt beim Kauf eines gleichwertigen neuen Geräts an Ihren Händler zurück, oder geben Sie es an einer entsprechend gekennzeichneten Sammelstelle ab. Weitere Information finden Sie auf: www.recyclethis.info

2006/66/EG (Batterierichtlinie): Dieses Gerät enthält eine Batterie, die in der Europäischen Union nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden darf. Weitere Details finden Sie in der Produktinformation. Die Batterie ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, was auf Cadmium (Cd), Blei (Pb) oder Quecksilber (Hg) hinweisen kann.

Um die ordnungsgemäße Wiederverwertung der Batterie zu gewährleisten, geben Sie diese an Ihren Händler zurück, oder geben Sie sie an einer entsprechend gekennzeichneten Sammelstelle ab.

Weitere Information finden Sie auf: www.recyclethis.info







Metzler™ GmbH

Täleswiesenstraße 9 D-72770 Reutlingen Telefon +49 (0) 7121 3177-333 E-Mail service@metzlergmbh.de

www.metzlergmbh.de www.edelstahl-tuerklingel.de www.led-taster.de