

Anleitung

ADAP2

Montagematerial

4x Schrauben	4x Dübel	1x Faltenbalg
2x Schrauben M5	2x Unterlegscheiben M5	
4x Schrauben M4	4x Unterlegscheiben M4	

Hinweise: Der Aufputzkasten ist nicht im Lieferumfang erhalten.

Montage

1. Positionieren Sie den Adapter waagrecht.
2. Zeichnen Sie die Bohrlöcher an.
3. Bohren Sie die Löcher und versenken Sie die Dübel in der Fassade.
4. Befestigen Sie den Adapter mittels Schrauben.
5. Verbinden Sie den Korpus mit dem Adapter mittels Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.
6. Verbinden Sie den Aufputzkasten mit dem Korpus mittels Schrauben und Unterlegscheiben.
7. Verlegen Sie das Kabel, je nach Ausrichtung, in der linken oder rechten Bohrung des Adapters.

