

Aufputz-Montage

BK212-LM

M **METZLER**

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Montagematerial

4x Schrauben

4x Dübel

4x Abstandshalter

Montage

- Erzeugen Sie vier Öffnungen auf der Rückseite des Briefkastens durch Herausbrechen der gelaserten Form
- Öffnen Sie die Briefkastentür
- Zeichnen Sie die Bohrlöcher an der Wand an und verwenden Sie hierbei eine Wasserwaage
- Bohren Sie die Löcher
- Versenken Sie die Dübel
- Befestigen Sie den Briefkasten mittels Schrauben

