



Anleitung

BKUP1



Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Montagematerial

- 4x Schraube 
- 4x Dübel 

Montage

- Erzeugen Sie eine Aussparung H 420 x B 355 x T 155 mm in der Wand
- Öffnen Sie den Briefkasten
- Platzieren Sie den Briefkasten in die Aussparung
- Markieren Sie die Bohrungen an den Seiten oder an der Rückseite
- bohren Sie die Löcher
- Versenken Sie die Dübel
- Platzieren Sie den Briefkasten in der Aussparung
- Befestigen Sie den Briefkasten mittels Schrauben

Hinweis: Die Unterseite des Briefkastens darf nicht zugespachtelt werden, damit Kondenswasser abfließen kann.

