

Anleitung

Briefkastenständer BS-IVO21-VA

Montagematerial

A M5x25-Schrauben



C M5-Mutter



B M5x40-Schrauben



D Ankerschrauben



E Unterlegscheiben



Montage

1. Stecken Sie die Abdeckkappen von oben auf die Profile.
2. Stecken Sie die Querstreben in die Profile.
3. Befestigen Sie die Querstreben mit M5x25-Schrauben (A).
4. Positionieren Sie den zusammengebaute Briefkastenständer an der vorgesehenen Stelle (vorzugsweise Beton oder Asphalt) und markieren Sie die Bohrlöcher.
5. Bohren Sie die Bohrlöcher und versenken Sie die Ankerschrauben (D). Nutzen Sie Bohrer mit einem Durchmesser von 10mm.
6. Befestigen Sie den Briefkastenständer.
7. Montieren Sie nun einen Briefkasten in dem Sie die beiliegenden M5-Muttern (C), M5x40-Schrauben (B) und Unterlegscheiben (E) verwenden.

