

Anleitung

Briefkastenständer ML1104



Metzler GmbH
Täleswiesenstr. 9
727 Reutlingen

Montagematerial

A M5x25-Schrauben 

C M5-Mutter 

B M5x35-Schrauben 

D Ankerschrauben 

Montage

1. Stecken Sie die Abdeckkappen von oben auf die Profile.
2. Stecken Sie die Querstreben in die Profile.
3. Befestigen Sie die Querstreben mit M5x25-Schrauben (A).
4. Positionieren Sie den zusammengebauten Briefkastenständer an der vorgesehenen Stelle (vorzugsweise Beton oder Asphalt) und markieren Sie die Bohrlöcher.
5. Bohren Sie die Bohrlöcher und versenken Sie die Ankerschrauben (D).
6. Befestigen Sie den Briefkastenständer.
7. Montieren Sie nun einen Briefkasten in dem Sie die beiliegenden M5-Muttern (C) und M5x35-Schrauben (B) verwenden.

