## Anleitung



## Montage Anleitung

- 1.Gewindestangen mit der flachen Seite nach unten in das vorhandene Gewinde schrauben
- 2. Dübel mit einem Ø6mm Bohrer min. 4,5cm tief in der Wand versenken. (Bei Klinker Steinen bitte mit Ø 7/8mm bohren)

