

Anleitung BKS19M01-AN



Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Montagematerial


A Senkkopfschrauben M4x12

B Linsenkopfschrauben M5x14

C Unterlegscheiben M5

D Hutmuttern M5

E Innengewindestopfen



Achtung: Montagematerial befindet sich in der Säule!

Montage

1. Fundament ausheben

Heben Sie ein Fundamentloch am Montageort aus. Das Loch sollte ca. 60 cm tief sein. Beginnen Sie das Loch mit einer ca. 20 cm hohen Drainageschicht aus Schotter oder Mineralgemisch (0/32 Körnung) zu füllen. Feuchten Sie danach die Boden - und Seitenflächen leicht an.

2. Einbetonieren der Säule

Setzen Sie den beigelegten Zugstab in die Säule ein (siehe Bild) und positionieren Sie die Säule im Fundamentloch. Wenn die Position der Säule korrekt ist, können Sie mit dem einbetonieren beginnen.

3. Montage der Querstreben

Wenn der Beton ausgehärtet ist, können Sie die Querstreben anschrauben. Es sind drei Querstreben beigelegt, welche Sie je nach Bedarf mit den beigelegten Senkkopfschrauben (A) an der Säule befestigen können. Falls Sie nicht alle Querstreben benötigen, verwenden Sie die Innengewindestopfen (E) um die verbleibenden Gewindebohrungen zu schließen.

4. Befestigung des Briefkastens / Zeitungsfachs

Nachdem die Säule fertig montiert ist, verwenden Sie die Linsenkopfschrauben (B), Unterlegscheiben (C) und Hutmuttern (D) um den Briefkasten und das optionale Zeitungsfach an den Querstreben zu befestigen. (Siehe Bild)

