

Anleitung PBOX-AVALON



Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Montagematerial:

- 4x M6x50-Ankerschrauben



Montage:

- Verwenden Sie für die Montage das beiliegende Montagematerial.
- Zeichnen Sie die Bohrlöcher an. Bohren Sie die Löcher $\text{Ø}10\text{mm}$ Tiefe ca. 45mm.
- Zerlegen Sie die Ankerschrauben in die einzelnen Komponenten, in dem Sie die an der Unterseite montierte Gewindekappe abschrauben.
- Führen Sie erst die Gewindekappe (1) in den Zylinder (2) ein (auf die Ausrichtung achten).
- Versenken Sie die 4 vorbereiteten Zylinder mit der Kappe in den Bohrungen.
- Öffnen Sie die Türe und befestigen Sie den Paketkasten mittels der Schrauben (4) und verwenden Sie dabei die Unterlegscheiben (3).
- Die Befestigung kann je nach Bedarf an der Wand oder am Boden erfolgen. Für die Montage an der Wand öffnen Sie die Einwurfklappe.

