

## Funkgong mit bis zu 6 Funksendern und unterschiedlichen Melodien koppeln

Diese Funktion findet Anwendung, wenn Sie akustisch unterscheiden möchten, ob ein Besucher an der Vordertüre oder am Gartentor geklingelt hat.

1. Wählen Sie eine Melodie für den ersten Sender mit der Melodietaste am Funkgong.



2. Drücken Sie sowohl die Setup- als auch Melodietaste ca. 3 Sekunden lang am Funkgong, bis der LED-Ring dauerhaft blau leuchtet und der Funkgong bereit zur Kopplung ist.



3. Lösen Sie nun den Funksender / Klingeltaster aus, um den Funksender mit dem Empfänger zu koppeln. Sie hören einen Signalton und der LED-Ring blinkt kurz.
4. Bestätigen Sie die Kopplung am Funkgong mit einem Druck auf die Setuptaste.



5. Wiederholen Sie den Vorgang für bis zu 6 Funksender, welche jeweils eine eigene Melodie haben können.