


Überblick



Lautstärke / Verbindungsmodus:

Kurz drücken = Lautstärke wählen

Min. 5 Sekunden drücken = Verbindungs-Modus

Melodie-Vor:

Nächste Melodie

Melodie-Zurück:

Vorherige Melodie

Verbinden



Suchen Sie sich mit den Melodie-Tasten eine Melodie aus.

Um den Empfänger mit Ihrer Türklingel zu verbinden, halten Sie die Lautstärke-Taste 5 Sekunden gedrückt bis Sie einen Bestätigungston hören. Drücken Sie nun den Klingel-Taster Ihrer Türklingel (innerhalb von 5 Sekunden nach Bestätigungston).

Achten Sie darauf, dass sich der Empfänger in Reichweite befindet.

(Falls Ihr Empfänger durch eine andere 433MHz Quelle ausgelöst werden sollte, heben Sie die Verbindung auf und verbinden Sie ihn erneut um eine neue Kodierung zu vergeben.)

Verbindung aufheben / Reset



Um gespeicherte Verbindung zu löschen halten Sie die Melodie-Vor Taste 5 Sekunden gedrückt. Nach erfolgreichem Löschvorgang hören Sie einen Signalton.

Eigene Melodie aufnehmen

Um eine eigene Melodie aufzunehmen, verbinden Sie eine Audioquelle über das mitgelieferte 3,5mm Klinkenkabel mit dem Empfänger. Drücken Sie nun eine beliebige Taste um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie erneut um die Aufnahme zu beenden. Sie können maximal 40 Sekunden aufnehmen. Trennen Sie nach der Aufnahme den Empfänger von Ihrer Audioquelle.