



Drahtloser PIR-Innenbewegungsmelder
Quick Start Guide
UD39328B




Hik-Connect




HiLookVision


Schritt 1: Scannen Sie den QR-Code, um die Hik-Connect oder HiLookVision App herunterzuladen, und registrieren Sie die Zentrale



Schritt 2: Tippen Sie auf der Startseite auf die Zentrale. Wählen Sie Gerät → Gerät hinzufügen → QR-Code scannen, um das Gerät zu registrieren.



Schritt 3: Entfernen Sie die hintere Abdeckung.



Schritt 4: Legen Sie die Batterien ein.

Bedienungsanleitung

