


**VDM10-NEO Klingeltastenzuweisung:**

**(Für Firmware der Türstation V2.2.63 build231213)**


**Hinweis:**

Bitte beachten Sie, dass sich die Klingeltastenzuweisung je nach Firmwarestand unterscheidet. Gezählt wird von oben nach unten.


**VDM10-NEO-1T**




**VDM10-NEO-2T**




**VDM10-NEO-3T**




**VDM10-NEO-4T**



**VDM10-NEO-5T**



**VDM10-NEO-6T**



**VDM10-NEO Klingeltastenzuweisung:**

**(Für Firmware der Türstation V2.2.63 build240527)**

**Hinweis:**

Bitte beachten Sie, dass sich die Klingeltastenzuweisung je nach Firmwarestand unterscheidet. Gezählt wird von oben nach unten.

**VDM10-NEO-1T**

**VDM10-NEO-2T**

**VDM10-NEO-3T**

**VDM10-NEO-4T**

**VDM10-NEO-5T**

**VDM10-NEO-6T**

