

Anleitung

PB250-SEN2



Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Lieferumfang:

1x Sensor mit Sender	1x Magnet	5x Klebestreifen
1x Entfettungstuch	1x Kabelschelle	

Installation am Paketbox

1. Entfetten Sie die linke, innere Stelle der Deckel.
2. Kleben Sie den dicken Klebstreifen (30x10x0,3 mm) auf den Deckel.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebstreifens.
4. Kleben Sie nun den Magneten auf den Klebestreifen.
5. Entfetten Sie die Stellen am linken Aluwinkel sowie am Korpus rechts vom Aluwinkel, wo der Sensor und der Sender angebracht werden.
6. Kleben Sie einen dünnen Klebestreifen (55x25x0,3 mm) auf den Sender.
7. Kleben Sie einen dicken Klebestreifen (27x14x0,3 mm) auf den Sensor.
8. Entfernen Sie den Schutzfolie am Sensor und kleben Sie diesen oben auf den Aluwinkel.
9. Entfernen Sie die Schutzfolie am Sender und kleben Sie diese rechts neben dem Sensor auf den Korpus.
10. Bringen Sie nun einen Kabelschelle an.
11. Öffnen Sie den Sender und ziehen Sie die Isolierfolie der Batterie ab.
12. Testen Sie die Funktion, indem Sie die Deckel öffnen. Wenn der Sensor reagiert, ist ein rotes Licht am Sender sichtbar.
13. Koppeln Sie nur einen Empfänger mit dem Sender. Aktivieren Sie hierzu den Kopplungsmodus. Öffnen Sie anschließend die Einwurfflappe. Ein akustisches oder visuelles Feedback des Empfängers signalisiert, dass der Kopplungsvorgang erfolgreich war.



Zur Videoanleitung

